# FUJICA Single-8 Z450



# Owner's Manual

This booklet has been prepared to show you how to use the FUJICA Single B Z450 correctly. Please read it over carefully.

# Gebrauchsanleitung

Diese Anleitung soll Ihnen helfen, Ihre neue FUJICA Single 2.450 kennenzulernen, damit Sie alle Vorteile dieses Garätes ausnutzen können. Lesen Sie sich diese Anweisung sorgfältig durch.

# Mode d'emploi

Le but de ce livret est de vous initier à l'emploi correct de votre FUJICA (Single B) Z450. Lisez le attentivement.

# Manual de instrucciones

Se ha preparado este folleto para enseñarle cómo utilizar el **FUJICA Engle 8 Z450** correctamente. Sírvase leerlo atentamente.



- Carrying Case
   Tragetasche für Kamera und Zubehör
   Mallette
   Estuche para transporte
- Soft Case
   Weichlederbeutel
   Sac Souple
   Funda flexible
- 3 Lens Hood Sonnenblende Parasoleil Parasol para el objetivo

- Close-up Lens
   Vorsatzlinse für Nahaufnahmen
   Bonnette pour Gros Plans
   Objetivo para primeros planos
- Eye Cup
   Augenmuschel
   Deilleton
   Dcular de goma
- Remote Control Switch
   Fernsteuerung
   Interrupteur à Distance
   Interruptor de control remoto
- (7) Hand Strap Handschlaufe Dragonne
- Correa de mano 8 LBA-12A T Filter LBA-12A T Filter Filtre Correcteur de Lumière LBA-12A T Filtro LBA-12A T, compensador de luz
- BB-12A T Filter
   LBB-12A T Filter
   Filtre Correcteur de Lumière LBB-12A T
   Filtro LBB-12A T, compensador de luz

CONTENTS	INHALTSVERZEICHNIS	
2	Vorwort Bezeichnung und Funktionen der Teile Beschreibung Grundanleitung Teil I, Anleitung für Anfänger Einlegen der Batterien Einlegen der Filmkassette Vor dem Filmen beachten Nun können Sie filmen Zoomen Nach dem Filmen beachten Teil II, Anleitung für Fortgeschrittene So nützt Ihnen die Sektorenblende So nützt Ihnen die Rückspulvorrichtung Die richtige Belichtung Die verschiedenen Filmgänge Fernsteuerung Sonderzubehör Filme und Lichtempfindlichkeiten Tips für bessere Filme	5 9 12 16 16 18 20 24 34 36 38 42 46 48 50 51 52
TABLE DES MATIERES	INDICE	
Introduction	Prólogo Nombres y funciones de las piezas Características Operaciones básicas Primera parta: Datos fundamentales Como se colocan las pilas Como se coloca la carga de la película Antes de filmar Listo para filmar Zoom Despues de filmar Segunda parte: Otros datos técnicos Como usar eficamente el obturador variable	7 11 12 16 17 18 20 25 34 36 38
variable 38 Comment se servir efficacement du rembobinage 42 Comment réaliser des expositions précises 46 Comment se servir efficacement des différentes vitesses 49 Tournage par télécommande 50	Como usar eficazimente el orbotadur vianore Como usar eficazimente el rebobinado de la película Como conseguir una exposición correcta Como usar eficazimente las distintas velocidades de filmación Filmación por control remoto Accesorios adicionales	42 46 49 50
Accessoires optionnels 51 Films et éclairages 52	Películas y luces	

Pour de meilleurs films ...... 55

#### FOREWORD

The FUJICA Seque 2x460 is a single-lens reflex camera with a 4X-magnification zoom lens designed for power and manual zooming. Exposure is controlled by a fully automatic through-the-lens electric-eye system equipped with fractional exposure control and electric-eye lock. It also features a variable shutter, film rewind device, and provision for shooting slow-motion movies.

 Be sure to read this manual over carefully so that you can take full advantage of the capabilities of this camera.

Part I of this text discusses the fundamentals and Part II deals with advanced shooting. Thorough acquaintance with the fundamentals is recommended before proceeding to the more advanced techniques.

## INTRODUCTION

La FUJICA. Sincia 0.2450 est une caméra reflex monoobjectif avec un zoom à grossissement X4, étudié pour être unifisé à la main ou par moteur. L'exposition est réglée par une cellule photo-électrique TTL entiérement automatique, équipée d'un contrôle d'exposition fractionnée et d'un blocage EE. Elle comporte aussi un obturateur variable, un systéme de rembobinage et un dispositif pour le tournage de films au ralgenti.

Lisez ce mode d'emploi attentivement pour tirer le meilleur parti possible des capacités de cette caméra. La 1ère partie de cette brochure traite des opérations fondamentales et la 2ème partie des techniques élaborées de tournage. Nous vous recommandons de bien vous familiariser avec les opération fondamentales avant de vous attaquer aux techniques élaborées.

#### VORWORT

Die FUNCA @inde@ 2450 ist eine Reflexkamera mit 4-fachem Variobereich des Zoom-Objektives. Die Belichtung wird durch ein vollautomatisches Elektroauge TTL, das mit einer Belichtungskontrolle und einer EE Blendenarretierung versehen ist, kontrolliert. Diese Kamera hat eine eingebaute Sektorenblende und eine Rückspulvorrichtung, Außerdem hat die Z450 einen Zeitlupengang.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie Ihren ersten Film drehen, damit Sie beste Resultate erzielen und alte Vorteile, die Ihnen diese Kamera bietet, voll ausnutzen k\u00f6nnen. Der erste Teil der Beschreibung beinhaltet die Erkl\u00e4rungen f\u00fcr den Anf\u00e4nger, w\u00e4hrend Teil II Tips f\u00fcr Fortgeschrittene enth\u00e4lt. Sie sollten sich mit dem II. Teil erst dann besch\u00e4ftigen, wenn Sie die Kamerafunktionen vollkommen heberschen.

#### PROLOGO

La FUJICA Engle 2450 es una cámara de cine, tipo reflex, con objetivo zoom de 4 aumentos, manual y motorizado. La exposición es controlada por un sistema de ojo eléctrico TTL totalmente automático, con control fraccional de exposiciones y fijación EE. Dispone de obturador variable, dispositivo de rebobinado de película y filmación a cámara lenta.

 Le aconsejamos una lectura cuidadosa a fin de que pueda Vd. aprovechar todas las posibilidades de su nueva cámara de cine.

La primera parte describe las formas fundamentales para filmar y la segunda parte se refiere a la filmación más avanzada. Le recomendamos se familiarice primero con las normas fundamentales antes de pasar a las técnicas más avanzadas.







Be sure to keep this page open while consulting this manual so that you can check the numbers given in the text with those given here.

Gardez cette page ouverte lorsque vous consultez ce mode d'emploi. Vous pourrez ainsi localiser les différents éléments d'après les numéros donnés dans le texte.

Um immer feststellen zu können, von welchen Kamerateilen die Rede ist, halten Sie diese Seite beim Studieren der Anleitung am Besten immer aufgeschlagen.

Es conveniente que mantenga Vd. abierta esta página mientras consulta este manual, con el fin de que pueda comprobar los números incluídos en el texto con los que se indican aquí.

#### NAMES AND FUNCTIONS OF PARTS

- (1) Fractional Exposure Control
- Fractional Exposure Control Lock.

Turn the dial to regulate the light quantity reaching the film.

The dial is set at O for shooting under normal conditions.

- 3 Film Rewinder
- (4) Film Rewind Button

Wind back the film with the Film Rewinder for making lap dissolve pictures. When not using, be sure to return the handle into its recess.

(5) Footage and Frame Counter

It tells you how much film you have used. The numbers written larger represent meters. Those written smaller represent feet.

The Footage and Frame Counter is provided with a film backwind indicator needle and orange markings around the outer edge of the ring to tell you how much film you have wound back.

Remote Control Socket

For plugging in remote control switch,

? Accessory Socket (¼ inch tripod screw)

For plugging in movie light and other accessories.

8 Power Zoom Control

Press T to zoom in and press W to zoom out.

- 9 Film Plane Mark
- Fujinon Zoom Lens F/1.8, 8.5 ~ 34mm.
- (i) Frames per second Speed Control Can be set for shooting at 18 f.p.s., 24 f.p.s., and slow motion (about 36 f.p.s.). The normal speed is 18 f.p.s.
- 12 Shutter Release Button
- (3) Cable Release Socket

Press the Shutter Release Button to activate the electric eye and advance the film.

- (1) Electric Eve Lock Lever
- Electric Eve Lock Mark

The Electric Eye Lock is raised to lock the aperture.

Normally, it is kept at horizontal position.

(6) Focusing Ring

Turn the ring to focus the lens. The ring is provided with distance calibrations.

- 17 Zoom Ring
- Manual Zoom Lever

To zoom manually, just turn the zoom ring with the manual zoom lever.

- 19 Focal Length and Range Indicator
- 20 Variable Shutter Dial
- 21 Variable Shutter Lock

The shutter opening can be varied by turning the dial. It is used for fading, exposure adjustment, and adjustment of

- shutter speed. It can be set at O (open), 2 ( $\frac{1}{2}$ ), 4 ( $\frac{1}{2}$ ), and C (close).
- Normally, it is set and locked at 0.

  Shutter Function Dial
- 23 Shutter Function Dial Lock
  - For regular runs, set the dial at R (run), for single-frame shots, set it at 1, and for remote control shots, set it at R.C. The Shutter Function Dial Lock prevents the film from advancing even if the shutter release button is pressed down.
- 2 Battery Check Button
- 3 8attery Check Lamp

Press the button down. If the green lamp turns on, the batteries are working properly.

26 Film Chamber Window

Look into the window to check the type of film loaded in the camera and to see whether the film is advancing properly or not.

- 2 Film Chamber Lock.
- 28 Viewfinder Eveniece

Just turn it to adjust to eyesight, It will accommodate an eyecup.

- 29 Handstrap Eyelet
  - For attaching the handstrap.
- 30 Tripod Socket
- 3) Battery Compartment Cover
- 32 Battery Compartment screws

The camera grip serves as the battery compartment for holding the batteries that power the electric eye, film drive, and zooming mechanism,

- 33 Film Speed Setting Lever
  - 30 Feed Spindle
  - 35 Film Gate

Be sure to pass the exposed part of the film through this gate when loading the film cartridge.

- 36 Film Chamber
- Take-up Spindle

# NAMEN UND FUNKTIONEN DER TEILE

- 1 Belichtungskontrolle
- ② Arretierung der Belichtungskontrolle Drehen Sie die Scheibe zur Regulierung des Lichtes das den Film erreichen soll. Die D-Stellung ist für das Filmen unter normalen Verhättnissen.
- 3 Rückspulkurbel
- 4 Filmrückspulknopf

Benutzen Sie die Rückspulkurbel für Überblendungen. Beachten Sie, daß die Kurbel in die Vertiefung zurückgeschoben werden muß, wenn sie nicht gebraucht wird.

(5) Filmzählwerk

Es zeigt an, wieviel Film Sie verbraucht haben. Die größer geschriebenen Zahlen sind Meter, die kleiner geschriebenen Zahlen sind Fuß.

Das Filmzählwerk hat eine Rückspulanzeigenadel und eine orangefarbene Skala am Außenrand, die anzeigt, wieviel Film zurückgespult wurde.

- 6 Fernsteuerungsbuchse für das Fernsteuerungskabel.
- 7 Zubehörgewinde für Filmleuchte und anderes Zubehör
- ® Motor-Zoom Kontrolle, T=Tele, W=Weitwinkel.
- Markierung der Filmebene
- 10 Fujinon Zoom Dbjektiv f 1/1,B B,5-34mm
- Filmgeschwindigkeitskontrolle, einstellbar für 18, 24 oder 36 Bilder/Sekunde (Zeitlupe). Normale Geschwindigkeit: 18 Bilder/Sekunde.
- (12) Auslöser
- Anschluß für Drahtauslöser Drücken Sie auf den Auslöser, um das elektrische Auge zu aktivieren und den Film zu transportieren.
- Arretierhebel für das elektrische Auge
- Markierung für die Arretierung des elektrischen Auges Der Arretierhebel des Elektroauges wird hochgestellt, um die Blende zu arretieren. Die Normalstellung dieses Hebels its waagerecht.
- 16 Bildeinstellring
- 17 Zoomring
- Webel für manuellen Zoom Um manuell zu zoomen, bewegt man den Zoomring mit diesem Hebel
- (9) Markierung für Brennweiten- und Scharfeinstellung
- 20 Sektorenblenden-Wählscheibe
- 2 Sektorenblenden-Arretierknonf

Der Verschlußwinkel kann durch drehen der Wählscheibe verändert werden. Benutzt wird diese Vorrichtung für Aus- und Einblendungen, Belichtungskorrekturen und Blendenkorrekturen. Einstellungen: D (offen), 2 (1/2), 4 (1/4) und C (geschlossen), Für normales Filmen muß auf D gestellt werden.

- 22 Auslöserwählscheibe
- 23 Verschluß für Auslöserwählscheibe

Für normales Filmen stellen Sie die Wählscheibe auf R (laufen), für Einzelbildaufnahmen auf 1 und für Fernsteuerung auf R.C. Die Verriegelung (L) verhindert das Laufen des Filmes, auch wenn der Auslöser gedrückt wird.

- 24 Batterieprüfknopf
- Batterieprüflampe

Drücken Sie den Batterieprüfknopf, Wenn die grüne Lampe aufleuchtet, arbeitet die Batterie richtig.

26 Filmkammerfenster

Hier können Sie auf einen Blick feststellen, welchen Filmtyp Sie in der Kamera haben, und ob der Film richtig läuft.

- 27 Filmkammerverschluß
- 28 Sucherokular

Um den Sucher Ihrer Sehschärfe anzupassen, drehen Sie den hier angebrachten Ring. Eine Augenmuschel kann am Sucher befestigt werden,

- 29 Öse für die Handschlaufe
- 30 Stativgewinde
- 3 Batteriekammerdeckel
- 32 Batteriekammerschrauben

Der Kameragriff dient als Behälter für die Batterien, die das Belichtungssystem, den Filmtransport und den Motorzoom mit Strom versorgen.

- 33 Filmgangeinstellung
- 3 Filmspindel
- 35 Filmführung

Der Film muß beim Laden in diesen Schlitz eingelegt werden,

- 36 Filmkammer
- 37 Filmauffangspindel

# DENOMINATION ET FONCTION DES

- 1) Contrôle d'exposition fractionnée
- ② Fermeture du contrôle d'exposition fractionnée Tournez le cadran pour régler la quantité de lumière qui atteint le film, Le cadran est placé sur le O pour un tournage dans des conditions ordinaires.
- ③ Manivelle de rembobinage
- (4) Bouton de rembobinage

Pour vos fondus enchaînés, réenroulez le film en arrière avec la manivelle de remboblinage. Lorsque vous n'utilisez pas la manivelle, assurez vous que vous l'avez bien reptiée dans son renfoncement.

- (5) Compteur du film
  - Il vous indique le métrage de film que vous avez tourné. Les chiffres grands représentent les mêtres, les chiffres petits représentent les pieds.

Le compteur du film est équipé d'un indicateur de rembobinage et de marques oranges sur le bord de l'anneau pour que vous puissiez savoir combien de film vous avez rembobiné.

- 6 Príse pour télécommande
  - Vous y introduisez l'interrupteur de télécommande.
- ⑦ Dou'lle pour accessoires (pour vis de 1/4 de pouce):
  Pour lampes ou autres accessoires.
- Commande du zoom à moteur
   Appuyez sur le T pour un trave

Appuyez sur le T pour un travelling avant et sur le W pour un travelling arrière.

- 9 Repère de l'emplacement du film
- 10 Zoom Fujinon F/1,8, 8,5 · 34mm
- (i) Réglage de la vitesse images/seconde

La vitesse peut être réglée sur 18 ou 24 images/seconde et sur ralenti (environ 36 images/seconde), La vitesse normale est 18 images/seconde.

- 12 Déclencheur
- . (3) Prise pour cable de déclenchement

Appuyez sur le déclencheur pour mettre en marche la cellule photo-électrique et faire avancer le film.

- 14 Levier de fermeture de la cellule photo-électrique
- Marque pour la fermeture de la cellule photo-électrique Le levier de fermeture est soulevé pour bloquer l'ouverture, Normalement le levier est en position horizontale.
- 16 Bague de mise au point

Tournez la bague pour faire la mise au point de l'objectif. La bague est équipée de calibrages de distance.

- 17 Bague du réglage zoom
- 18 Levier pour zoom manuel

Pour opérer le zoom manuellement faites tourner la bague du zoom avec le levier pour zoom manuel.

Indicateur de distance focale et de distance

- 20 Cadran de l'obturateur variable
- Fermeture de l'obturateur variable Vous faites varier l'ouverture de l'obturateur en tournant le cadran. Vous l'utiliserez pour vos fondus, pour régler les ouvertures et la vitesse d'obturation. Il peut être placé sur O (ouvert), 2(%), 4(%) et C (fermé). En temps normal

il est placé et bloqué à O.

- Cadran selecteur de l'obturateur
   Fermeture du cadran selecteur de l'obturateur
  - Lors d'un tournage ordinaire placez le cadran sur R (marche), pour le vue par vue placez le sur 1, et, lors d'un tournage par télécommande placez le sur R.C.. La fermeture du cadran selecteur de l'obturateur empêche le film d'avancer même lorsque vous appuyez sur le déclencheur.
- 2 Bouton de contrôle de piles
- 2 Lampe de contrôle de piles

Appuyez sur le bouton; lorsque la lampe verte s'allume, les piles marchent correctement.

- les piles marchent correctement.

  Fenètre de contrôle de la cassette
  Regardez à travers cette fenètre pour vérifier le type de
  film chargé dans la caméra et pour voir si le film avance
- correctement ou non.

  Remeture du compartiment de la cassette
- 28 Oculaire réglable

Tournez la bague pour régler votre vision. Vous pouvez l'équiper d'un peilleton.

- Anneau pour attache de la dragonne
  - Pour fixer la dragonne,
- 30 Douille pour trépied
- Couvercle du compartiment des piles
- 32 Vis du compartiment des piles

La poignée de la caméra renferme le compartiment où sont logées les piles qui servent au fonctionnement de la cellule photo-électrique, du transport du film et du zoom.

- 33 Levier de réglage de la sensibilité du film
- 34 Axe débiteur du film
- 35 Couloir du film

Assurez vous que le film pesse bien dans ce couloir lors du chargement de la cassette.

- 36 Compartiment de la cassette
- 37) Axe récepteur

# NOMBRES Y FUNCIONES DE LAS PIEZAS

- ① Control de exposición fraccional
- 2 Cierre de control fraccional

Gire el dial para regular la cantidad de luz que llega a la película. El dial debe de estar en posición "O" para filmar en condicionales normales.

- 3 Rebobinador de película
- (4) Botón de rebobinado de la película

Para hacer películas con fundidos graduales rebobine la película con el rebobinador manual. Cuando no utilice el rebobinador colóquelo nuevamente en la hendidura.

Contador de petícula

Indica la cantidad de película que ha utilizado. Los números más grandes representan metros. Los números más pequeños representan pies. El contador de película está dotado de una aguja indicadora de película filmada y de unas marcas de color naranja alrededor del borde exterior del aro para indicarle la cantidad de película que ha rebobinado.

- ⑥ Conexión para control remoto Para acoplar el interruptor de control remoto.
- T Rosca para accesorios de 1/4 de pulgada Para acoptar focos de luz continua y otros accesorios a la cámara.
- Mando del zoom motorizado
- Pulse "T" para acercar la imágen y pulse "W" para alejarla
- 9 Marca indicadora del plano de la película
- Objetivo Fujinon zoom f/1,8 de 8,5 a 34mm
- Control de velocidades de cuadros por segundo
  - Puede ajustarse para filmar a 18 y 24 por segundo y a cámara lenta (unos 36 cuadros por segundo). La velocidad normal es la de 18 cuadros por segundo.
- 12 Botón de disparo del obturador

Al pulsar el botón de disparo del obturador activa el "ojo eléctrico" y hace avanzar la película.

- (3) Conexión para disparo por cable.
- (1) Palanca de cierre del ojo eléctrico
- (15) Indicador del cierre del ojo eléctrico

Para fijar la abertura levante el cierre del ojo eléctrico. Normalmente se mantiene en posición horizontal.

(6) Aro de enfoque

Gire el aro para enfocar el objetivo. Este aro está dotado de señalización de distancias.

- 17 Aro del zoom
- (8) Palanca de zoom manual

Para accionar manualmente el zoom, basta con girar el aro del zoom con la palanquita que lleva incorporada.

19 Indicador de alcance y distancia focal

- 2 Dial del obturador variable
- 2 Cierre del obturador variable

La abertura del obturador puede variarse girando el dial. Se utiliza para los encadenados, ajuste de exposición y ajuste de la velocidad del obturador. Puede ajustarse a "O" (abierto), 2 (½), 4 (½) y "C" (cerrado). Normalmente está ajustado en la posición "O".

- 22 Dial de función del obturador
- Fijación del dial de función del obturador

Para filmaciones normales, coloque el dial a "R" (funcionamiento). Para filmar cuadro a cuadro a la posición "1" y para filmar por control remoto a "R,C." La fijación del dial de función del obturador impide que avance de la película aunque se pulse el botón de disparo.

- 20 Botón de comprobación de las pilas
- Zá Lámpara de comprobación de las pilas

Pulse el botón, Si la lámpara verde se enciende, las pilas funcionan debidamente.

- Wentanilla del compartimiento de la película Mirando a través de la ventanilla podrá Vd., comprobar el tipo de película colocada en la cámara y ver si la película avanza debidamente o nó.
- 2 Cierre del compartimiento de la película
- 28 Ocular del visor

Basta con hacerlo girar para ajustarlo a la visión. Se le puede acoplar un ocular de goma.

- 29 Anilla para sujetar la correa de mano
- 30 Rosca para tripode
- 31 Tapa del compartimiento de las pilas
- Tornillos del compartimiento de las pilas La empuñadura de la cámara sirve para albergar las pilas que alimentan el ojo eléctrico, el arrastre de la película y
- 33 Palanca de ajuste de la sensibilidad de la película
- 34 Eie de alimentación

el mecanismo del zoom.

35 Paso de la película

Asegúrese de colocar el trozo visible de la película entre el presor y este paso cuando coloque la carga.

- 36 Compartimiento de la película
- 37 Eje de recogida

## **SPECIFICATIONS**

### Type

#### Lens

Lens

Composition Focal Length

Focal Length

Focusing Zooming

#### Viewfinder

Type

Exposure Indications

#### Film Advance

Film Drive

Filming Speed Film Rewind Film Counter

#### Shutter

Shutter Release

Variable Shutter Shutter Speed Single-8 cartridge-loading 8mm electric eye movie camera with 4X-magnification zoom lens.

Fujinon - Z 1 : 1.8.

10-component, 13-element.

8.5 - 34mm, 4X-magnification zoom,

3.3 ft (1m) to infinity with click-stops at 5 ft (1.5m) and 15 ft (5m),

Power and manual zooming,

Single-lens reflex with provision for eyesight adjustment; split-image focusing and range-finding.

Aperture numbers, indicator needle and exposure warning marks.

Electric motor powered by 4 penlight batteries  $\{1.5V-AA\ Type\ or\ I,E,C,No,R6\}$  good for 10 rolls of film. The camera grip is provided with battery checker.

18 f.p.s., 24 f.p.s., slow-motion (about 36 f.p.s.), single frame.

Hand-crank operation.

0  $\sim$  50 ft (0  $\sim$  15m) automatic reset, provided with film rewind mark and indicator needle.

Lockable shutter release button located on handgrip, with provision for cable release

Continuous adjustment and lockable at 160° (0), 80° (2), and 40° (4).

Shutter Frames Opening per second	0 (160 <sup>0</sup> )	2 (80°)	4 (40°)
(18 f.p.s.)	1/40 sec	1/80 sec	1/160 sec .
(24 f.p,s.)	1/54 sec	1/108 sec	1/216 sec
S M (36 f.p.s.)	1/80 sec	1/160 sec	

Remote Control

# Aperture

Type Aperture

Film Speed Setting

Light Receptor

Fractional Exposure Control

Power Source

Standard Accessories

Optional Accessories

Remote Control Switch,

Through the lens with electric eye lock.

1.8 ~ 16

Automatic setting for ASA 25, 50, 100, 200, and 400.

Si photoelectric cell.

2X, 4X.

Same batteries that drive the film,

Eye Cup, Lens Hood, Hand Strap, Soft Case,

Remote Control Switch, Close-up Lens, Carrying Case, LBA-12A T Filter,

LBB-12A T Filter.

#### BESCHREIBUNG

#### Typ

# Objektiv

Zusammensetzung

Brennweite Scharfeinstellung

Zoom Sucher

Tvp

Belichtungsanzeige

Filmtransport Filmtransport

Filmgänge

Rückspulvorrichtung Filmzähler

Verschluß Auslöser

Sektorenblende Verschlußzeit

Single-B Kassettenkamera mit automatischer Belichtung und 4-fachem Variobereich des Zoom-Obiektives

Fujinon · Z 1 : 1,B 10 Komponente, 13 Elemente

B.5 - 34mm, 4-facher Variobereich

1m bis unendlich mit Einrastung bei 1,5 und 5m

Motor und manuell

Einäugiger Reflexsucher mit Schnittbildentfernungsmesser und Okulareinstel-

Blendenskala, Belichtungsmessernadel und Warnsignale gegen Über- und Unterbelich tung

Elektroantrieb durch 4 Mignonbatterien (1,5 Volt, Type AA oder I, E, C, Nr.R6) ausreichend für ca. 10 Rollen Film, Batterieprüfgerat im Kameragriff. 1B oder 24 Bilder pro Sekunde und für Zeitlupe ca. 36 Bilder pro Sekunde, Einzelbelichtung

Handkurbel 0 – 15m. Selbstrückstellung und Rückspulanzeiger

Auslöser mit Sicherheitsriegel befindet sich im Handgriff. Fernauslösung ist möglich Stufenlos verstellbar und verriegelbar bei 160° (O), B0° (2) und 40° (4).

Blendenöffnung Bilder pro Sekunde	0 (160 <sup>0</sup> )	2 (B0 <sup>O</sup> )	4 (40 <sup>0</sup> )
(1B B.p.S.)	1/40 Sek	1/80 Sek	1/160 Sek
(24 B.p.S.)	1/54 Sek	1/108 Sek	1/216 Sek
S M (36 B.p.S.)	1/B0 Sek	1/160 Sek	

# Fernauslösung

Belichtung Tvp

Belichtung Einstellung der Lichtempfindlichkeit Lichtempfänger Belichtungskontrolle

Antrieb Standard Zubehör

Sonderzubehör

Durch Fernauslöserschalter

TTL EE mit EE Blendenarretierung 1.B - 16

Automatisch 15, 1B, 21, 23, 25 DIN

Si-Photozelle

2X.4X

Ourch Batterien im Kameragriff Augenmuschel, Sonnenblende, Halteschlaufe, Weichlederbeutel

Fernbedienungsschalter, Nahlinse, Bereitschaftstasche für Kamera und Zubehör,

LBA-12A T Filter, LBB-12A T Filter

#### CARACTERISTIQUES

#### Modèle Objectif

Composition

Distance focale

Míse au point Zoom

Víseur Modéle

lastrostia as al'arres

Avancement du film Transport du film

Vitesses Rembobinage Compteur du film

Obturateur Déclencheur

Obturateur variable Vitesse d'obturation Caméra Single-8 8mm à chargement à cassette avec zoom à grossissement X4.

Fujinon · Z 1 1,8 10 composants, 13 éléments

8,5 - 34mm, zoom à grossissement X4

De 1m à l'infini avec crantage pour 1.50m et 5m.

Zoom manuel et à moteur.

Réflex mono-objectif avec dispositif de réglage dioptrique, mise au point par télémètre à coincidence

Positions d'ouvertures visibles, aiguille et système d'avertissement d'exposition.

Moteur électrique mu par quatre piles miniature (1,5V - Type AA ou I, E, C  $N^0$  R6), valables pour 10 rouleaux de film. La poignée de la caméra est équipée d'un vérificatour de piles.

18, 24 images/seconde, ralenti (environ 36 images/seconde) et vue par vue. Opéré par manivelle à main

0 - 15m remise au départ automatique, équipé d'un contrôle du rembobinage et d'une aiguille d'avertissement.

Déclencheur avec blocage, localisé sur la poignée, avec dispositif pour câble de déclenchement.

Réglage continu avec possibilité de fermeture à  $160^{\circ}$  (0),  $80^{\circ}$  (2) et  $40^{\circ}$  (4).

Ouverture de Images l'obturateur seconde	0 (160 <sup>0</sup> )	2 (80°)	4 (40°)
(18 i/s)	1/40 sec	1/80 sec	1/160 sec
(24 i/s)	1/54 sec	1/108 sec	1/216 sec
S M (36 i/s)	1/80 sec	1/160 sec	

Télécommande

Ouverture Modéle

Ouverture

Réglage de vitesse du film Récepteur de lumière

Contrôle d'exposition fractionnée Source d'énergie

Accessoires d'origine

Accessoires optionnels

Interrupteur de télécommande.

TTL EE avec blocage EE.

1.8 - 16

Réglage automatique pour 25, 50, 100, 200 et 400 ASA.

Cellule photo-électrique au silícium.

X2, X4

Même piles que pour l'avancement du film

Oeilleton, parasoleil, dragonne, sac souple.

Interrupteur de télécommande, bonnette pour gros plans, mallette portative,

filtre LBA-12A T, filtre LBB-12A T,

## CARACTERISTICAS

#### Tipo

#### Objetivo

Composición Distancia focal Enfoque

Zoom

Visor

Tipo Indicaciones de exposición

#### Avance de la pelicula Arrastre de la película

Velocidad de filmación

Rebobinado de la película Contador de película

#### Obturador

Disparo de obturador Obturador variable Velocidad de obturador Cámara de cine con carga Single-8 de 8mm EE, con objetivo zoom de 4 aumentos.

Fujinon - Z 1 : 1,8

10 componentes, 13 elementos 8 5 a 34mm., zoom de 4 aumentos

De 1 mt, a infinito con topes "clic" a 1,5 y a 5 mts.

Automático y Manual

Tipo reflex con ajuste visual. Telémetro de imágen partida.

Números de abertura del diafragma, aquia indicadora y señales indicadoras de exposición.

Por motor eléctrico accionado por 4 pilas corrientes (1.5v. tipo AA o I. E. C. No.R6) con una duración para 10 cargas de película. La empuñadura de la cámara dispone de un comprobador de la carga de las pilas.

18 v 24 cuadros por segundo, cámara lenta (36 cuadros por segundo aproximadamente), y cuadro a cuadro. Por manivela

De 0 a 15 mts, con reposición automática a cero, con señal de rebobinado de película y aquia indicadora.

Botón de disparo con cierre de seguridad situado en la empuñadura, y por cable Con ajustes que pueden fijarse a 160° (O), 80° (2) y 40° (4).

Abertura de Cuadros por obturador segundo	0 (160°)	2 (80°)	4 (40°)
(18 f.p.s.)	1/40 seg	1/80 seg	1/160 seg
(24 f.p.s.)	1/54 seg	1/108 seg	1/216 seg
cámara lenta (36 f.p.s.)	1/80 seg	1/160 seg	

Control remoto Abertura del diafragma

Tipo Aberturas del diafragma Ajuste de sensibilidad de película Medidor de luz Control fraccional de exposiciones

Alimentación Accesorios que se incluyen

Accesorios adicionales

Con conexión para control remoto

TTL EE con cierre EE 18a16

Automático para ASA 25, 50, 100, 200 y 400


Con célula fotoeléctrica de silicio.

2X.4X


Por las mismas pilas que sirven para el arrastre de la película.

Ocular de goma, parasol para el objetivo, correa de mano y funda flexible. Interruptor de control remoto, objetivo para primeros planos, estuche para transporte, filtro A2, compensador de luz y filtro B3, compensador de luz, transporte, filtro LBA-12A T, compensador de luz y filtro LBB 12A T. compensador de luz,

# BASIC OPERATIONS GRUNDANLEITUNG OPERATIONS DE BASE OPERACIONES BASICAS







#### Load the Batteries

Insert 4 penlight batteries (1.5V – AA Type or I, E, C, No. R6) into the battery compartment of the camera grip.

#### Einlegen der Batterien

Legen Sie 4 Mignon Batterien (1,5 Volt Typ AA oder I, E, C, Nr. R6) in die Batteriekammer im Kameragriff.

#### Charger les piles

Introduisez quatre piles mignonnes (1,5V – Type AA ou I, E, C N<sup>O</sup> R6) dans le compartiment qui leur est réservé dans la poignée de la caméra.

#### Colocación de las pilas

Introduzca 4 pilas de 1,5v. tipo AA o I, E, C, No R6, en el compartimiento de las pilas de la empuñadura de la cámara.

#### Load the Film Cartridge

Drop in the film cartridge. Be sure to pass the exposed part of the film properly through the Film Gate.

#### Einlegen des Films

Legen Sie die Filmkassette ein und beachten Sie, daß der belichtete Teil des Films in die Filmführung geschoben wird.

#### Chargement du film

Placez la cassette en vous assurant que le film passe bien dans son couloir.

#### Coloque la carga de la película

Introduzca la carga de la película y asegurese de pasar debidamente la parte expuesta de la misma a través del paso de la película.







# 20







#### Set the Dials

- 1. Se sure the Electric Eye Lock Lever is lying horizontally.
- 2. Set the Frames-per-second Control at 18.

#### Einstellen der Kamera

- Überzeugen Sie sich, daß der Arretierhebel für das elektrische Auge waagerecht steht.
- 2. Stellen Sie die Bildgeschwindigkeit auf 18.

#### Réglage

- Assurez-vous que le levier de fermeture de la cellule photo-électrique est à horizontale.
- 2. Mettre la vitesse à 18 im/s.

#### Aiuste de los diales

- Asegúrese de que la palanca de fijación del ojo eléctrico esté colocada horizontalmente.
- 2. Fije el control de cuadros por segundo a 18,
- 3 Set the Variable Shutter Dial at 0.
- 4. Set the Fractional Exposure Control at 0.
- 3. Stellen Sie die Sektorenblendenwählscheibe auf O.
- Stellen Sie die Belichtungskontrolle auf O.
- Mettre l'obturateur variable sur 0.
- 4. Réglez le contrôle d'exposition fractionnée à O.
- 3 Coloque el dial del obturador variable a O.
- 4 Coloque el control fraccional de exposiciones a la posición "O".
- 5. Set the Shutter Function Dial at R.
- Turn the Viewfinder Eyepiece and set it where the line of the split image appears sharpest.
- 5. Stellen Sie die Auslöserwählscheibe auf R.
- Orehen Sie das Sucherokular, bis die Linie des Schnittbildentfernungsmessers am Schärfsten ist und stellen Sie es dann fest ein.
- 5. Placer le selecteur de fonctionnement sur R.
- Ajuster l'oculaire à votre oeil en le tournant jusqu'à ce que l'image sectionné du télémètre vous apparaisse la plus nette possible.
- 5. Fije el botón de función del obturador a R.
- Dé la vuelta al ocular del visor hasta que la imágen partida aparezca más nítida.











#### Check the Camera

- Be sure the Film Rewinder is properly fixed into its
- 2. Be sure the  $\blacktriangle$  mark of the Footage Counter is pointing to  $\varsigma$
- Look into the Film Chamber Window and be sure the cartridge spindle turns when the shutter release button is pressed down.
- 4. Check the electric eye by looking through the viewfinder and pressing the shutter release button halfway down with your hand covering the lens. If the exposure indicator needle points to the underexposure warning mark on the right hand side, the electric eye is working properly.

#### Vérifiez la caméra

- Assurez-vous que la manivelle de rembobinage est bien fixée dans logement.
- Vérifiez que la marque du compteur est bien face au S.
   Regardez dans le voyant de contrôle du film, si le
- Regardez dans le voyant de contrôle du film, si le déroulement est correct quand vous pressez le bouton.
- 4 Pour vérifier la cellule photo électrique, regardez dans le viseur et appuyez sur le déclencheur jusqu'à mi-chemin en recouvrant l'objectif de votre main. Si l'aiguille d'indication d'exposition est pointée vers la zone de sousexposition, à droite, la cellule photo-électrique fonctionne correctement.

#### Kamera prüfen

- Prüfen Sie, ob die Rückspulvorrichtung genau in der vorgesehenen Vertiefung liegt.
- Die Markierung ▲ des Filmzählers muß auf "S" zeigen
- Überzeugen Sie sich durch einen Blick durch das Filmkammerfenster, daß sich die Kassettenspindel dreht, wenn Sie den Auslöser betätigen.
- 4. Prüfen Sie das elektrische Auge, indem Sie durch den Sucher blicken, den Auslöser halb durchdrücken und Ihre Hand gleichzeitig vor die Linse halten. Wenn die Belichtungsmessernadel auf die Warnmarke "Unterbelichtet" zeigt, funktioniert das elektrische Auge.

#### Compruebe la cámara


- Asegurese de que el rebobinador de la película esté fijado debidamente en su zócalo.
- Asegúrese de que la marca ▲ del contador de película apunta a "S",
- Mire en la ventanilla del compartimiento de la película y asegúrese de que el eje del chasis gira cuando se presiona el botón de disparo del obturador.
- 4. Compruebe el ojo eléctrico mirando a través del visor y pulse el botón de disparo del obturador hasta la mitad, con la mano cubriendo el objetivo. Si la aguja del indicador de exposición apunta hacia la marca de indicación de exposición insuficiente que hay en el lado derecho, el ojo eléctrico funciona debidamente.

Fit on the Handstrap, Eyecup, and Lens Hood.


Befestigen Sie den Trageriemen, die Sucherokularmuschel und die Sonnenblende.

Fix ez la dragonne l'oeilleton, le parasoleil

Coloque la correa de mano, el ocular de goma y el parasol del objetivo.







#### Focus the Lens

Zoom the lens to telephoto (34mm) and converge the upper and lower segments of the split image into one. Now after the focal length and frame your picture.





#### All Set to Shoot

Press the Shutter Release Button halfway down. If the exposure indicator needle does not move into the red marks on both sides of the viewfinder, you can go ahead and shoot. To shoot, just press the button gently all the way down.





#### End of the Film

When the end of the film is reached, unload the cartridge and send it out for processing.

#### Einstellen des Objektivs

Zoomen Sie das Objektiv bis 34mm und stellen Sie das obere und untere Schnittbild so ein, daß die Senkrechten in einer Linie sind. Nun stellen Sie die Brennweite nach Wunsch ein und nehmen Ihre Szene auf's Korn.

#### Mise au point

Placez le zoom en position téléobjectif (34mm) et faites converger les parties inférieure et supérieure de l'image télémétrique. Ensuite règlez le zoom en position désirée et cadrez votre image.

#### Enfoque el objetivo

Accione el objetivo a telefoto (34mm) y haga converger la imágen partida hasta formar una sola. Seguidamente gradúe la distancia focal y encuadre su imágen,

#### Jetzt können Sie filmen

Drücken Sie den Auslöser leicht an. Wenn der Belichtungsanzeiger sich nicht im Warnfeld befindet, können Sie filmen, indem Sie den Auslöser ganz durchdrücken.

#### Vous êtes prêt à tourner

Appuyez jusqu'à mi chemin sur le déclencheur. Si l'aiguille d'exposition ne se céplace pas vers les marques rouges de chaque côté du viseur, vous pouvez tourner. Il vous suffit d'appuyer doucement à fond sur le déclencheur.

#### Todo Listo pere filmar

Pulse el botón de disparo del obturador hasta la mitad. Si la aguja del indicador de exposiciones NO se mueve hacia las marcas rojas que hay a ambos lados del visor, puede continuar filmando, Para filmar, basta con pulsar suavemente el botón hasta el tope.

#### Ende des Films

Wenn der Film abgelaufen ist, nehmen Sie ihn heraus und senden ihn so schnell wie möglich zum Entwickeln.

#### Fin du film

Ouand le film est terminé, déchargez la cassette et envoyez la au laboratoire pour traitement.

#### Final de la película

Cuando llegue al final de la película, saque el chasis y envielo al laboratorio para revelar.

# HOW TO LOAD THE BATTERIES

#### 1) Remove the Cover

Loosen the Battery Compartment Screws with a coin and remove the Battery Compartment Cover (31).

#### 2) Load the Batteries

Insert four penlight batteries (1.5V – AA Type or I, E, C, No. R6) properly into the battery compartment by following the marking inscribed inside the compartment. If the batteries are not inserted properly, the camera will not operate.

#### 3) Close the Cover

Replace the Battery Compartment Cover and tighten the screws.

#### WIE MAN DIE BATTERIEN EINLEGT

## 1) Öffnen der Batteriekammer

Lösen Sie dazu die Schrauben (32) mit einer Münze und nehmen Sie den Batteriekammerdeckel (31) ganz ab.

## 2) Einlegen der Batterien

Legen Sie 4-Mignon-Batterien zu je 1,5 Volt so in die Batteriekammer ein, wie es im Inneren des Batteriefaches angezeigt ist. Die Kamera arbeitet nur dann, wenn das Einlegen nach Vorschrift erfolgte.

#### 3) Aufsetzen des Deckels

Setzen Sie den Batteriekammerdeckel wieder auf und ziehen Sie die Schrauben fest.

# COMMENT CHARGER LES PILES

#### 1) Retirez le couvercle

Désserrez les vis du compartiment pour piles avec une pièce de monnaie et retifez le couvercle du compartiment (31).

#### 2) Chergez les piles

Introduisez correctement quatre piles mignonnes (1,5V – Type AA ou I, E, C N<sup>O</sup> R6) dans le compartiment pour piles en prenant soin de suivre les marques inscrites à l'intérieur du compartiment. Si les piles ne sont pas placées correctement, la caméra ne fonctionnera pas.

#### 3) Fermez le couvercle

Replacez le couvercle du compartiment pour piles et resserrez les vis.

## COMO SE COLOCAN LAS PILAS

#### 1) Sague la tapa

Afloje los tornillos de compartimiento de pilas con una moneda y saque la tapa (31).

## 2) Coloque las pilas

Introduzca 4 pilas de 1,5v, tipo AA o I, E, C, No R6 en el compartimiento teniendo en cuenta las marcas que hay señaladas dentro del mismo. Si las pilas no secolocan debidamente la cámara no funcionará.

#### 3) Cierre la tapa

Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de las pilas y apriete los tornillos,



#### Checking and Replacing the Batteries

#### 1) What the Four Penlight Batteries will Do for You,

The four penlight batteries are good for shooting 10 rolls of film, Be sure to check the batteries before shooting.

#### 2) How to Check the Batteries

Just press the red Battery Check Button (24) on the camera grip while looking at the Battery Check Lamp (25). If the green lamp turns on, the batteries are working properly. If it does not, change the batteries.

## ■ Vérification et remplacement des piles

#### 1) Durée des quatre piles mignonnes

Les quatre piles mignonnes fonctionnent tout au long du tournage de dix rouleaux de film. N'oubliez pas de vérifier les piles avant de tourner.

## 2) Comment vérifier les piles

Il vous suffit d'appuyer sur le bouton rouge de contrôle des piles (24) placé sur la poignée de la caméra et de regarder la lampe de contrôle des piles (25). Lorsque la lampe verte s'allume, les piles fonctionnent correctement. Si elle ne s'allume pas, changez les piles.

#### Prüfen und Erneuern der Batterien

#### 1) Was die Batterien für Sie tun

Die vier Mignon-Batterien geben Strom für ungefähr 10 Rollen Film, Prüfen Sie die Batterien bevor Sie zu filmen beginnen.

#### 2) Wie man die Batterien prüft

Drücken Sie den roten Batterieprüfknopf (24) am Griff der Kamera und beobachten Sie dabei die Batterieprüflampe (25). Wenn die grüne Lampe aufleuchtet, sind die Batterien in Ordnung. Wenn sie nicht aufleuchtet, müssen die Batterien erneuert werden,

#### Comprobación y cambio de las pilas

#### 1) Duración de las pilas

Las 4 pilas sirven para filmar unos 10 rollos de película. Asegúrese de comprobar el estado de carga de las pilas antes de filmar.

# 2) Forma en que se comprueban las pilas

Basta con pulsar el botón rojo de comprobación de las pilas (24) que hay en la empuñadura de la cámara mientras observa la lámpara de comprobación (25). Si la lámpara verde se enciende, las pilas están en buen estado. Si no es así, deberá cambiarlas.



- Be sure to remove the batteries if you do not intend using the camera for some time. They will last longer if
  you do.
- Be sure to use new batteries if the camera had been lying idle for a long time,
- Always carry spare batteries with you. Trouble can be averted by changing the batteries before they are completely exhausted.
- N'oubliez pas de retirer les piles lorsque vous n'utilisez pas la caméra pendant un certain temps. Ainsi elles dureront plus longtemps.
- Utilisez des piles neuves si la caméra n'a pas servi depuis longtemps.
- Ayez toujours des piles supplémentaires avec vous. Vous pouvez éviter bien des ennuis en changeant les piles avant qu'elles ne soient complètement usées.

- Um das Leben der Batterien zu verlängern, sollten Sie sie aus der Kamera nehmen und gesondert aufbewahren, wenn Sie die Kamera für einige Zeit nicht benutzen.
- Tauschen Sie die Batterien aus, wenn die Kamera lange Zeit nicht benutzt wurde.
- Führen Sie nach Möglichkeit immer einen neuen Satz Batterien bei sich. Sie ersparen sich Ärger mit der Kamera, wenn Sie die Batterien erneuern, bevor sie ganz leer sind.
- Asegúrese de sacar las pilas si no vá a utilizar la cámara durante algún tiempo. Si lo hace así, las pilas durarán más
- Use pilas nuevas si la cámara no ha sido utilizada durante largo tiempo,
- Lleve siempre consigo pilas de repuesto. Pueden evitarse problemas cambiando las pilas antes de que estén completamente agotadas.

# HOW TO LOAD THE CARTRIDGE

#### 1) Open the Cover

Raised the Film Chamber Lock (27), turn it fully toward O (open) and open the Film Chamber Cover.

#### 2) Drop in the Cartridge

Check the arrow mark on the exposed part of the film. This is the starting mark. It indicates the direction the film will advance. Now, drop the cartridge in with the printed side up.

3) Close the Cover

Close the cover, turn the Film Chamber Lock fully toward C (close) and lock it by snapping it down. This operation automatically sets the camera for the film ASA speed.

The single-8 film is 50 ft. (15m) long and is good for 3min. 20sec, of shooting.

# DAS EINLEGEN DER FILMKASSETTE

## 1) Öffnen der Kamera

Stellen Sie den Filmkammerverschlußhebel (27) hoch und drehen Sie ihn auf "O" (offen). Nun öffnen Sie die Filmkammer.

#### Einlegen der Kassette

Der Pfeil auf dem belichteten Teil des Films markiert den Filmanfang. Der Film bewegt sich in Pfeilrichtung. Legen Sie die Filmkassette mit der bedruckten Seite nach oben in die Kamera ein.

# 3) Schließen der Filmkammer

Schließen Sie den Filmkammerdeckel, drehen Sie den Hebel auf "C" (geschlossen) und drücken Sie das Schloß in die vorgesehene Vertiefung. Der Film ist nun automatisch auf die DIN/ASA Empfindlichkeit eingestellt.

Der Single-8 Film ist 15m lang und läuft für 3 Minuten und 20 Sekunden bei 18 Bildern pro Sekunde.







# COMMENT CHARGER LA CAMERA

#### 1) Ouvrez le couvercle

Soulevez le système de fermeture du compartiment de la cassette (27), tournez le entièrement vers O (ouvert) et ouvrez le couvercle du compartiment.

#### 2) Placez le cassette

Vérifiez s'il existe bien une flèche dessinée sur la partie exposée du film. C'est la flèche de départ. Elle vous indique la direction dans laquelle le film avance. Puis placez la cassette. le côté imprimé sur le dessus.

#### 3) Fermez le couvercle

Fermez le couvercle, tournez le système de fermeture du compartiment vers le C (fermé) et bloquez le en rabaissant. Par ce geste vous réglez automatiquement la caméra selon la sensibilité ASA du film.

Le film Single-8 a une longueur de 15 métres et vous permet 3 minutes 20 secondes de tournage.

# COMO SE COLOCA LA CARGA DE LA PELICULA

#### 1) Ahra la tapa

Levante el cierre del compartimiento de la película (27) dándole la vuelta hacia O (abierto) y abra la tapa de dicho compartimiento.

#### 2) Introduzca la carga

Compruebe la flecha que hay en la parte expuesta de la película, es la marca de comienzo de la misma. Ella le indica en la dirección que debe de avanzar la película. Ahora coloque la carga de la película con la parte impresa hacia arriha

#### 3) Cierre la tapa

Baie la tapa y dé la vuelta al cierre del compartimiento de la película hacia C (cerrado). Cierre el compartimiento presionando la tapa. Esta operación coloca automáticamente la velocidad de película ASA.

Las cargas Single-8 son de 15 mts. de largo y tienen una duración de filmación de 3 minutos 20 segundos.





Correct Richtia

# Correct Correcto





Wrong Défectueux Falsch Mal

#### Correct Loading

Be sure the film is properly inserted in the Film Gate (35). The film will not advance if it is not.

Überzeugen Sie sich, daß der Film richtig in der Filmführung (35) liegt, da sonst ein Filmen unmöglich ist. Der Film wird nicht transportiert.

#### Chargement correct

Assurez vous que le film est bien inséré dans le couloir de la caméra (35), sinon le film n'avancera pas.

#### Forma correcta de carga

Asegúrese de que ha insertado debidamente la película por el paso de la misma (35), pues de no ser así la película no avanzará.

## BEFORE SHOOTING

#### 1 SET THE DIALS

#### 1) Electric Eve Lock Lever (14)

Be sure the Electric Eye Lock Lever is in horizontal position. The electric eye will give you the correct exposure automatically.

#### VOR DEM FILMEN

# 1. EINSTELLEN DER KAMERA

# Arretierhebel für das elektrische Auge (14)

Der Arretierhebel für das elektrische Auge muß sich in horizontaler Position befinden. Das elektrische Auge gibt Ihnen automatisch die richtige Belichtung.

# AVANT DE TOURNAGE

#### 1. REGLEZ LES DIVERS CADRANS

#### Levier de fermeture de la cellule photo-électrique (14)

Assurez-vous que le levier de fermeture de la cellule photo-électrique est en position horizontale. La cellule photo-électrique règle automatiquement l'ex position.

# ANTES DE FILMAR

#### 1. AJUSTE LOS DIALES

# 1) Palanca de fijación del ojo eléctrico

Asegúrese de que la palanca de fijación del ojo eléctrico está en posición horizontal. El ojo eléctrico le indicará automáticamente la exposición correcta



# 2) Frames-per-second Speed Control (11)

Set it at the regular filming speed of 18 (18 frames-per-second),

## 2) Kontrolle des Filmganges (11)

Stellen Sie den normalen Gang von 18 Bildern oro Sekunde ein.

#### Réglage de la vitesse images/ seconde (11)

Règlez la caméra sur la vitesse normale à 18 (18 images/seconde)

#### Control de velocidad de cuadros por segundo (11)

Sitúe este control a la velocidad normal de 18 (18 cuadros por segundo.).



#### 3) Variable Shutter Dial (20)

Set it correctly at O (open, 160<sup>o</sup>) for regular shooting. Slide the Variable Shutter Lock (21) in the direction of the arrow to lock the dial.

#### 3) Sektorenblendenwählscheibe (20) Einstellung auf "O" (offen, 160<sup>o</sup>) für normales Filmen, Orehen Sie den Sektorenblendenarretierknopf (21) in Pfellrichtung, um den Verschlußwinkel fest einzustellen.

#### 3) Cadran de l'obturateur variable (20) Lors d'un tournage ordinaire, placez le sur O (ouvert, 160°). Faites glisser la fermeture de l'obturateur variablé (21) vers la flèche pour bloquer le cadran,

# 3) Diel del obturador verieble (20)

Para filmaciones normales su posición correcta es a O (abertura de 160°), desirce el cierre del obturador variable (21) en dirección a la flecha para cerrar el dial.



- Other dial particulars are fully explained in Part II, Advanced Techniques.
- Les autres particularités des cadrans sont expliquées dans la 2ème partie. Techniques Elaborées.
- Die restlichen Wählscheiben sind im II. Teil dieser Broschüre (für Fortgeschrittene) erklärt.
- Otras particularidades del dial quedan explicadas en la SEGUNDA PARTE. Otros datos técnicos.

#### 4) Fractional Exposura Control (1)

For ordinary shooting, set the dial at O (open). To set, press down the Fractional Exposure Control Lock (2), turn the dial and set the dial O mark opposite the red dot on the lock.

#### 4) Belichtungskontrolle (1)

Für normales Filmen, stellen Sie die Wählscheibe auf "O" (offen), dabei gehen Sie folgendermaßen vor: Pressen Sie die Arretierung der Belichtungskontrolle (2) und drehen die Wählscheibe, bis "O" genau neben dem roten Punkt der Arretierung liegt.

# Contrôle d'exposition frectionnée (1)

Lors d'un tournage ordinaire placez le cadran sur O (ouvert). Pour le bloquer, appuyez sur le système de fermeture du contrôle d'exposition fractionnée (2), tournez le cadran et placez la marque O à l'opposé du point rouge du système de fermeture.

# Control freccional de exposición (1)

Para filmación normal, coloque el dial en posición "O" (abierto). Para ajustar presione hacia abajo el cierre de control fraccional de exposición (2), gire el dial y ajuste la marca "O" del dial frente al punto rojo que hay en el cierre.



#### 5) Shutter Function Dial (22)

Press down the Lock (23), turn the dial and set it at R (run). If you are not shooting, be sure to return the dial to L (lock).

#### 5) Auslöserwählscheibe (22)

Drücken Sie die Arretierung (23) und drehen Sie die Wählscheibe bis "R" (laufen). Wenn Sie nicht mehr filmen, muß die Wählscheibe unbedingt auf "L" (aus) zurückgedreht werden.

# Cadran selecteur de l'obtureteur (22)

Appuyez sur le système de fermeture (23), tournez le cadran et placez-le sur R (marche). Si vous ne tournez pas, n'oubliez pas de replacer le cadran sur L (fermé).

# 5) Diel de función del obturedor (22)

Presione hacia abajo el cierre (23), dé la vuelta al dial y sitúélo a R (marcha), Si no filma, coloque el dial a L (cerrado).



#### 6) Eyesight Adjustment

Turn the Viewfinder Eyepiece (28) ring and set it at the point where the split-image in the center of the viewfinder appears sharpest.

#### 6) Sichteinstellung

Drehen Sie das Sucherokular (28) bis das Schnittbild in der Suchermitte die größte Schärfe erreicht hat.

#### 6) Réglage da la vue

Tournez la bague de la visée d'oeil (28) et placez la de telle façon que l'image divisée au centre du viseur apparaisse la plus nette possible.

#### 6) Ajuste de visión

Dé la vuelta al ocular del visor (28) y fijelo en el punto en el cual la imágen partida que hay en el centro del visor alcance su máxima nitidez.



# 2. HOW TO CHECK THE CAMERA 1) Film Rewinder (3)

Check to see that the Film Rewinder is properly folded down into its niche. The film will not advance if it is not.

# 2. PRÜFEN DER KAMERA

1) Filmrückspulkurbel (3)

Die Filmrückspulkurbel muß genau in ihrer Vertiefung liegen, sonst wird der Film nicht transportiert.

# 2. COMMENT CONTROLER LA CAMERA

1) Rembobinage (3)

Vérifier si la manivelle de rembobinage est correctement repliée dans son renfoncement, sinon, le film n'avancera pas.

#### 2. COMO COMPROBAR LA CAMA-RA

Rebobinador de película (3)
 Compruebe, si el rebobinado

Compruebe si el rebobinador de película está en su debida posición, es decir, dentro de su zócalo. Si no es así, la película no avanzará.





#### 2) Footage Counter (5)

Be sure the A mark on the counter is pointing to S (start), Next, press down the Shutter Release Button (12) for a few seconds to be sure that the orange needle moves and the counter dial turns.

#### 2) Bildzähler (5)

Die Markierung ▲ muß auf "S" (Start) zeigen. Drücken Sie den Auslöser (12) für einige Sekunden, um sicher zu sein, daß die orangefarbene Nadel sich bewegt und der Bildzähler sich dreht.

#### 2) Compteur du film (5)

Assurez-vous que la marque ▲ sur le compteur est tournée vers le S (départ). Ensuite appuyez sur le déclencheur (12) pendant quelques secondes pour vérifier si l'aiguille orange se déplace bien et si le compteur tourne.

#### 2) Contador de película

Asegúrese de que la marca ▲ sobre el contador apunta a S (comienzo), después presione el botón de disparo del obturador (12) durante breves segundos para asegurarse que la aguja color naranja se mueve y el dial del contador gira.



#### 3) Film Chamber Window (26)

Press the Shutter Release Button (12) down for an instant or two while looking into the Film Chamber Window to be sure that the white dot on the cartridge spindle turns in direction of the arrow, While you are doing it, check and reconfirm the type of film you have loaded in the camera. If the cartridge spindle remains motionless, it means the film is not advancing and you'll have to reload the cartridge properly.

# Fenêtre de contrôle de la cassette (26)

Appuyez sur le déclencheur (12) une ou deux secondes en regardant dans la fenêtre de contrôle de la cassette pour vous assurer que les points blancs sur les axes d'entrainement de la cassette tournent dans la même direction que la flèche. Vérifiez en même temps le type de film que vous avez chargé dans la caméra. L'orsque l'ave de la cassette reste immobile, cela signifie que le film n'avance pas et qu'il vous faut rechargor la caméra correctement.



#### 3) Filmkammerfenster (26)

Drücken Sie ganz kurz leicht auf den Auslöser (12) und beobachten Sie durch das Filmkammerfenster ob sich der weiße Punkt an der Kassettenspindel in Pfeilrichtung bewegt. Gleichzeitig können Sie prüfen, ob Sie den richtigen Film in der Kamera haben, Wenn sich der weiße Punkt nicht bewegt, transportiert der Film nicht und Sie müssen die Kassette neu und richtig einlegen.


#### Ventanilla del compartimiento de la película (26)

Presione el botón de disparo del obturador (12) por unos instantes mientras mira por la ventanilla del compartimiento de la película para asegurarse qué el punto blanco que hay sobre el eje del chasis gira en dirección a la flecha. Mientra hace Vd. eso, compruebe el tipo de película que ha cargado dentro de la cámara. Si el eje del chasis no se mueve significa que la película no avanza y tiene que volver a cargar la película otra vez correctamente.

#### 4) Exposure Indicator Needle

Turn the camera lens toward light, look through the viewfinder and press the Shutter Release Button (12) half-way down. The needle should swing from the underexposure warning mark on the left toward the right. Next, cover the lens with the palm of your hand. The needle should touch the warning mark on the right.

4) Aiguille d'indication d'exposition Dirigez l'objectif de la caméra vers la lumière, regardez dans le viseur et appuyez sur le déclencheur (12) jusqu'à mi-chemin. L'aiguille devrait se balancer depuis la marque d'avertissement de sous exposition à gauche jusque vers la droite. Ensuite recouvrez l'objectif de la paume de votre main. L'aiguille doit se placer sur le signal d'avertissement à droite.



#### 4) Belichtungsanzeigenadel

Zunächst halfen Sie das Objektiv gegen das Licht, schauen durch den Sucher und drücken den Auslöser (12) leicht an. Die Nadel müßte sich jetzt von der Unterbelichtungswarnmarke links, nach rechts bewegen. Sodann halten Sie Ihre Hand vor das Objektiv die Nadel muß sich jetzt auf die Unterbelichtungswarnmarke stellen.

#### 4) Aguja indicadora de exposiciones

Dirija el objetivo de la cámara hacia la luz, mire a través del visor y presione el botón de disparo del obturador (12) hasta la mitad. La aguja deberá desplazarse de la marca indicadora de exposición insuficiente que hay a la izquierda hacia la derecha. Seguidamente cubra el objetivo con la palma de la mano. La aguja se situará en la señal de aviso que hay a la derecha.

## YOU ARE NOW READY TO SHOOT

#### 1. FIT DN THE ACCESSDRIES

#### 1) Eyecup

Fit the eyecup on the Viewfinder Eyepiece (28). It prevents extraneous light from entering the finder thus giving you a clearer field of view.

#### 2) Lens Hood

It prevents extraneous light from entering the lens (10) to give you sharper images. This is an indispensable accessory for shooting backlighted subjects. All you have to do is to loosen the screws, fit the hood over the lens and tighten the screws.

This is a handy accessory because you can fit the front end over the lens cap to cover and protect it when you are packing the camera away.

#### 3) Handstrap

Just lock it to the Handstrap Eyelet (29). Now, pass your hand through the Handstrap and grip the camera.

#### 2. HDLD THE CAMERA STEADY

Be sure to hold the camera steady while shooting, otherwise you will spoil the picture with shaky images.

#### ■ How to Hold the Camera

- Hold the camera grip with your right hand and place your eye against the viewfinder eyepiece (28). The palm of your left hand should be pressed against the camera top.
- The left hand operates the power zoom control and the manual zoom lever (18).
- 8e sure to mount the camera on a tripod if you are zooming, panning, or making lap dissolves.

#### JETZT KÖNNEN SIE EILMEN

#### 1 ANBRINGUNG DER ZUBEHÖRTEILE

#### 1) Augenmuschel

8efestigen Sie die Augenmuschel am Sucher (28). Sie gibt Ihnen eine ungestörte Durchsicht, weil sie seitliches Licht ausschließt

#### 2) Sonnenblende

Die Sonnenblende verhindert unnötigen seitlichen Lichteinfall auf das Objektiv (10) und gibt Ihnen dadurch Klarere
imme. Die Sonnenblende ist ein uneräßliches Zubehör,
wenn Sie Gegenlichtaufnahmen machen wollen. Lösen Sie
zuerst die Schrauben, sodann setzen Sie die Sonnenblende
auf das Objektiv und ziehen die Schrauben wieder fest —
fertig.

Für zusätzlichen Schutz des Objektivs können Sie die Sonnenblende mit der weiten Öffnung über das Objektiv setzen, wenn Sie die Kamera wegpacken.

#### 3) Handschlaufe


Befestigen Sie die Handschlaufe an der Öse (29), stecken Sie Ihre Hand durch die Schlaufe und halten die Kamera am Griff.

#### 2. HALTEN SIE DIE KAMERA RUHIG

Wenn Sie filmen, muß die Kamera unbedingt ruhig gehalten werden, da Sie sonst verwackelte und unscharfe 8ilder erhalten.

## So hält man dia Kamera

- Halten Sie die Kamera mit Ihrer rechten Hand und schauen durch den Sucher (28). Ihre linke Hand sollte auf der Oberseite der Kamera liegen.
- Die linke Hand betätigt den Motorzoom und den manuellen Zoomhebel (18).
- Benutzen Sie ein Stativ, wenn Sie zoomen wollen, wenn Sie Aus- und Einblendungen machen wollen oder wenn Sie die Kamera schwenken wollen.



# VOUS ETES MAINTENANT PRET A

#### 1. FIXEZ LES DIVERS ACCESSOIRES

#### 1) Oeilleto

Fixez l'oeilleton sur la visée d'oeil (28). Il empêche toute lumière superflue d'entrer dans le viseur et vous apporte un champ de vue plus net.

#### 2) Parasoleil

Il empèche toute lumière superflue d'entrer dans l'objectif (10) et vous donne des images plus nettes. C'est un accessoire indispensable pour tourner des sujets à contre-jour. Il vous suffit de désserrer les vis, de le fixer devant l'objectif et de resserrer les vis.

C'est un accessoire pratique car vous pouvez placer la partie avant sur l'objectif pour le couvrir et le protéger lorsque vous rangez votre caméra.

#### 3) Oragonna

Fixez la dans la prise pour dragonne (29). Passez votre main dans la dragonne et tenez la caméra par sa poignée.

# 2. TENEZ FERMEMENT VOTRE CAMERA

Tenez fermement votre caméra lorsque vous tournez, sinon vos films seront gâchés par des images floues.

#### Commant tenir la caméra

- Tenez la poignée de la caméra dans votre main droite et placez votre ceil contre la visée d'oeil réglable (28). La paume de votre main gauche doit être appuyée sur le dessus de la caméra.
- La main gauche opère le zoom à moteur (8) et le levier du zoom manuel (18).
- Montez la caméra sur un trépied si vous vous servez du zoom, si vous panoramiquez ou si vous faites des fondus.

# LISTO PARA FILMAR

#### 1. COLOQUE LOS ACCESORIOS

## 1) Ocular de goma

Coloque el ocular de goma en el ocular del visor (28). Esto impide la penetración de luz en el visor dándole un campo de visión más claro.

#### 2) Parasol del objetivo

Impide que la luz penetre en el objetivo (10) proporcionándole imágenes más nítidas. Este es un accesorio indispensable para filmar a contra luz. Lo único que hay que hacer es aflojar los tornilitios, colocar el parasol en el objetivo y apretarlos nuevamente.

Este es un accesorio muy manejable ya que Vd. puede colocarlo con el extremo delantero sobre la tapa del objetivo para cubrirlo y protejerlo cuando vaya a guardar la cámara.

#### 3) Correa de mano

Basta con engancharla en le anilla de la cámara, para este objeto (29). Pase su mano a través de la correa y empuñe la cámara

#### 2. MANTENGA LA CAMARA ESTABLE

Procure mantener la cámara estable mientras filme, pues de lo contrario la película saldrá con imágenes movidas.

## Como deba da sujatarse la cámara

- Sujete la cámara por la empuñadura con la mano derecha y coloque el ojo en el ocular del visor (28). La palma de su mano izquierda deberá estar colocada en la parte superior de la cámara.
- La mano izquierda acciona el control del zoom motorizado y la palanca de zoom manual (18).
- Monte la cámara sobre un trípode si vá a efectuar zoom, panorámicas o encadenados superpuestos.

# 3. LDDK THROUGH THE VIEW-

# 1) Whet will Register on Your Film All that you see through the view-

finder will register on the film because you are looking through a parallax-free single-lens reflex viewfinder. 2) Aperture Numbers and Red Warn-

# 2) Aperture Numbers and Red Warning Marks


As you look through the viewfinder, you will see the lens aperture numbers, indicator needle and two red warning marks, one on each side. Now, press the Shutter Release Button (12) halfway down. An indicator needle will point to the correct aperture number for almosting your picture.

#### 3. REGARDEZ DANS LE VISEUR

 Ce qui sere enregistré sur votre film Tout ce que vous voyez à travers le viseur sera enregistré sur le film car vous regardez à travers un viseur réflex mono-objectif avec lequel vous n'avez plus de problème de parallaxe.

#### Positions d'ouverture et marques d'evertissement rouges.

En regardant dans le viseur vous vovez les positions d'ouverture de l'objectif, l'aiguille d'indication et les deux signaux rouges, un de chaque côté. Appuyez sur le déclencheur (12) jusqu'à mi-chemin. L'aiguille d'indication se placera sur la position d'ouverture correcte pour le tournage du film.



#### SCHAUEN SIE DURCH DEN SUCHER

#### Was auf Ihrem Film zu sehen sein wird

Alles was Sie durch den Sucher sehen können, wird auch auf Ihrem Film zu sehen sein, weil Sie durch einen paralaxenfreien Reflexsucher schauen, d.h. durch das Aufnahmeobjektiv.

2) Blendenreihe und rote Warnzeichen Wenn Sie durch den Sucher schauen, sehen Sie die Blendenreihe, eine Anzeigenadel und an den Seiten je ein rotes Warnzeichen. Drücken Sie leicht auf den Auslöser (12). Die Nadel wird die genaue Blende für korrekte Belichtung anzeigen.

# MIRE A TRAVES DEL VISOR ¿Qué se filmaré y quedará impresionado en su películe?

Todo lo que vé Vd. a través del visor se impresionará en la película, pues Vd. mira a través de un visor reflex libre de paralaje.

#### Número de eberture y señales indicadoras de color rojo

Al mirar a través del visor, verá los números de abertura del objetivo, aguja indicadora y dos señales de color rojo, una a cada lado, Ahora presione el botón de disparo del obturador hasta la mitad. La aguja indicadora le dará el número de abertura correcta para filmar su película

• If the Light is Right for Shooting. Press the Shutter Release Button (12) halfway down. If the indicator needle in the viewfinder is not touching the red marks on the right or left, you can go right ahead and shoot. Be sure the indicator needle is working before shooting. Shoot by pressing the shut-

ter release button gently all the way

# Wenn das Licht zum Filmen richtig ist

down.

Drücken Sie den Auslöser (12) leicht an. Wenn die Anzeigernadel kein rotes Warnsignal berührt, können Sie filmen. Prüfen Sie aber vorher, ob die Nådel ausschlägt. Die Kamera läuft, sobald Sie den Auslöser ganz durchdrücken.

#### Si le lumière est suffisante pour le tournege

Appuyez jusqu'à michemin sur le dé clencheur (12). Si l'aiguille d'indication du viseur n'atteint pas les marques rouges à gauche ou à droite, vous pouvez tourner. Assurez vous que l'aiguille fonctionne correctement avant de tourner. Pour le tournage appuyez doucement à fond sur le déclencheur.

#### Si la luz es adecuede pera filmar.

Pulse el botón de disparo del obturador (12) hasta la mitad. Si la aguja indicadora del visor no toca las marcas rojas de la derecha o izquierda, puede empezar a filimar. Asegúrese de que esta aguja funciona antes de filmar. Filme pulsando suavemente el botón de disparo del obturador hasta el tope.



#### If the Light is Too Dim.

If the light is too dim for correct exposure, the needle will point to the red mark on the right. It means you'll need more light.

The recommended films for shooting stage and night scenes are FUJI-CHROME RT50 and the high speed FUJIPAN R200.

#### Zu wenig Licht

Wenn nicht genügend Licht vorhanden ist, um eine gute Belichtung des Films zu gewährleisten, steht die Anzeigenadel in dem roten Warmfeld auf der rechten Seite. Das bedeutet, daß Ihr Film unterbelichtet wird.

Für Nacht- oder Kunstlichtaufnahmen empfehlen wir daher Fujlchrome RT50 (18 DIN) oder Fujipan R200 (26 DIN) Filme.

# e Si vous n'evez pas essez de lumière

L'aiguille touchera la marque rouge de droite. Dans ce cas, il faut soit utiliser un éclairage d'appoint, soit employer du film Fujichrome RT50 ou du film rapide Noir et 8lanc Fujipan R200.

#### Si le luz es demesiado débil

Si la luz es demasiado débil para una buena exposición la aguja es situará en la marca roja de la derecha. Esto significa que necesita Vd, más luz. Las películas recomendadas para filmar escenas de teatro y nocturnas son Fujichrome RTSO y la película de gran sensibilidad Fujinan R200.



## If the Light is Too Bright.

If the light is too bright for correct exposure, the indicator needle will point to the red mark on the left. All you have to do in this situation too obtain correct exposure is to turn both the Variable Shutter Dial (20) and the Fractional Exposure Control (1) to 2 or 4, but be sure the dials are set at the same number (2 or 4). You do the same if you want to shoot with a high shutter speed.

#### Si vous evez trop de lumière

L'aiguille touchera la marque rouge de gauche. Dans ce cas, il faut placer l'obturateur variable (20) sur 2 ou 4 en s'assurant que le contrôle d'exposition fractionnée (1) est bien sur le même nombre 2 ou 4. Vous pouvez égale ment procéder de cette façon, si vous voulez filmer à grande vitesse.



#### Zuviel Licht

Wenn das Licht zum Filmen zu hell ist, zeigt die Anzeigenadel auf das linke rote Warnfeld. Damit Ihr Film trotzdem korrekt belichtet wird, müssen Sie die Sektorenblenden-Wählscheibe (20) und die Belichtungskontrolle (1) auf 2 oder 4 stellen. Beachten Sie, daß beide Wählscheiben gleich eingestellt sein müssen, Das selbe gilt, wenn Sie mit schnellem Filmgang (Zeitlupe) filmen wollen.

#### Si le luz es demasiado fuerte

Si la luz es demasiado fuerte para una correcta exposición la aguja indicadora apuntará a la marca roja de la izquierda. Todo lo que tiene que hacer para obtener una correcta exposición es girar el dial del obturador (20) y el control fraccional de exposiciones (1) a la posición 2 o 4 asegurándose que los dos diales estén en la misma posición (2 o 4). Deberá hacer lo mismo si desea filmar a una mayor velocidad del obturador.

# If the Indicator Needle is Only Slightly Touching the Red Marks.

If the indicator needle is only slightly touching the red marks, you can go right ahead and shoot because the film exposure latitude will sufficiently compensate for a good degree of over- and underexposure.

#### Si l'aiguille d'indication ne touche que légèrement les marques rouges

Si l'aiguille d'indication ne touche que légèrement les marques rouges, vous pouvez tourner car la marge d'exposition du film compensera en grande partie la sur-exposition ou la sous-exposition.

#### Wenn die Anzeigernadel die roten Markierungen nur leicht berührt

Wenn die Anzeigernadel eine der roten Markierungen nur leicht berührt, können Sie trotzdem filmen. Der Belichtungsspielraum des Filmes ist groß genug, um leichte Über- oder Unterbelichtung auszugleichen.

#### Si la aguja roza ligeramente estas señales roias

Si la aguja roza ligeramente estas señales rojas puede seguir filmando ya que el márgen de exposición de la película compensará suficientemente un buen grado de sobre y subexposición.

#### 4 FOCUS THE LENS

#### 1) Bring the Split Image in Line

Focus your eye on the split-image circle in the center of the viewfinder and turn the Focusing Ring (16) to bring the upper and lower segments of the split image in line. The easiest and most accurate way to do it is to zoom the lens to telephoto (34mm).

#### 4 MISE ALL POINT

#### 1) Convergence des deux parties de l'image divisée

Regardez l'image divisée au centre du viseur et tournez la baque de mise au point (16) pour faire converger les segments supérieur et inférieur de l'image divisée. Le moven le plus facile et le plus efficace est de régler l'obiectif en position de téléobiectif (34mm).





# 4. EINSTELLEN DES OBJEKTIVES

#### 1) Bringen Sie das Schnittbild in Übereinstimmung

Benhachten Sie den Schnittbildkreis im Sucher und drehen Sie den Schärfenring (16) his die obere und untere Hälfte des Schnittbildkreises genauzusammen passen. Am Leichtesten und Genauesten erreichten Sie dies, indem Sie die Brenoweite vorher auf 34mm stellen

# 4. ENFODUE DEL DBJETIVO

# 1) Alineado de la imágen partida

Mire el cículo de imágen partida que hav en el centro del visor y gire el aro de enfoque (16) hasta hacer que la imágen partida converja en una sóla. La forma más fácil v precisa para realizar esto es: fijar el objetivo en telefoto (34mm)

#### 2) Shooting Close-ups

If you are shooting a subject at a distance of 5 ft. (1.5m) or closer and want it to turn out sharp, just measure the distance from the subject to the camera Film Plane Mark (9) with a tape measure, set the focusing ring accordingly, and shoot. If you are using a close-up lens, all distances must be accurately measured with a tape measure or ruler

#### 2) Tournage de premiers plans

Si vous tournez un suiet à 1.50m de distance, ou même plus prés, et si vous désirez des images nettes, mesurez la distance du sujet au repére de l'emplacement du film (9) avec un mêtre à ruban, réglez la haque de mise au point. selon cette mesure et tournez. Si vous utilisez une bonnette pour gros plans, toutes les distances doivent être mesurées avec précision avec un mêtre à ruban ou une règle.



#### 2) Nahaufnahmen

Wenn Sie einen Gegenstand filmen wollen, der nur 1,5m oder weniger entfernt ist, messen Sie die genaue Entfernung von dem zu filmenden Gegenstand bis zur Filmebene (9) mit einem Maßband oder Lineal, stellen die Schärfe auf die genaue Entfernung ein und filmen. Wenn Sie eine Vorsatzlinse für Nahaufnahmen benutzen, müssen alle Entfernungen ganz genau gemessen werden.

#### 2) Filmación de primeros planos

Si vá a filmar un tema a una distancia de 1,5 mt., o más próximo y desea que aparezca nítido, basta con modir la distancia desde el tema a la marca del plano de la película en la cámara (9) con una cinta métrica, ajuste el aro de enfoque y filme. Si utiliza Vd. un objetivo para primeros planos, todas las distancias deberán medirse de forma precisa con una regla o una cinta métrica.

#### 3) Outdoor Ouick Shots

Rough estimates are sufficient for shooting in bright outdoor light. The simplest way is to set the Focusing Ring at 15 ft. (5m) and you can assure yourself that practically any subject will turn out sharp. (See Depth-of-field Scale).

#### 3) Tournages rapides à l'extérieur

Des estimations approximatives suffisent au tournage à l'extérieur en lumière vive. Le moyen le plus facile est de régler la bague de mise au point à 5m et vous pouvez être sûr que presque tous les sujets seront nets (voyez la table de profondeur de chamo).



#### 3) Schnappschüsse im Freien

Um im Freien, in der Sonne zu filmen, genügt es, wenn die Entfernung nur geschätzt wird. Das Einfachste ist, wenn Sie die Schärfe auf 5m einstellen. Mit dieser Einstellung bekommen Sie fast alle Gegenstände scharf. (Beachten Sie die Tiefenschärfenskala).

#### 3) Filmaciones rápidas en exteriores

Medidas aproximadas son suficientes para filmar con luz intensa en el exterior. La forma más sencilla consiste en ajustar el aro de enfoque a 5 mts., y puede Vd. estar seguro de que prácticamente todos los temas aparecerán nítidos. (Vee la escala de profundidad de campol.

- The click stops at 5 and 15 ft. (1.5 and 5m) should come in bandy.
- Les crantages à 1,5m et à 5m sont très pratiques.
- Die Einrastung bei 1,5 und 5m soll Ihnen bei der richtigen Einstellung behilflich sein.
- Los topes a 1,5 y 5 mts. estarán al alcance de su mano.

#### ■ How To Use the Depth-of-Field Scele

The sharpness of a picture extends over a range both behind and in front of the point of sharpest focus. This zone of sharpness is referred to as the depth-of-field.

The width of this zone of sharpness varies with the lens focal length, aperture number, and distance from Film Plane Mark (9) to subject, and the Depth-of-field Scale shows how it varies.

#### How to Read the Depth-of-field Scale

If your camera lens is set at the focal length of 12mm and the focusing ring is set at 15 ft. (5m) and the aperture at f/11, just look for the point where 15 ft. crosses with f/11 in the Depth-of-field Scale for f=12mm lens. In this case, the zone of sharpness is 2.56 ft. (0.78m) to infinity.

## Comment utiliser une table de profondeur de chemp

La netteté d'une image est égale aussi bien en avant qu'en arrière du centre de mise au point la plus nette. Cette zone de netteté est appelée profondeur de champ.

La largeur de cette zone de netteté varie selon la distance focale de l'objectif, la position d'ouverture et la distance entre le repère de l'emplacement du film (9) et le sujet, La table de profondeur de champ vous montre ces variations.

#### · Comment lire le table de profondeur de chemp

Si votre objectif est réglé à la distance focale de 12mm, si la bague de mise au point est règlée à 5m et si l'ouverture est à f/11, cherchez l'emplacement où se croisent 5m (15 pieds) avec f/11 deag-la table de profondeur de champ pour un objectif f=12mm. Dans ce cas la zone de netteté est de 2,56 pieds (0.78m) à l'infini.

#### Wie man die Tiefenschärfentabelle verwendet

Wenn Sie auf einen bestimmten Punkt scharf eingestellt haben, so wird nicht nur dieser Punkt scharf auf dem Film erscheinen, sondern auch alles, was sich in einer gewissen Entfernung davor und dahinter befindet. Diesen Effekt nennt man Tiefenschärfe, Die Tiefenschärfe ist jedoch veränderlich, da sie von verschiedenen Faktoren abhängt: von der Brennweite, der Blende und der Entfernung von der Filmebene (9). Die Tiefenschärfentabelle zeigt Ihnen diese Veränderungen.

#### Wie die Tiefenschärfentabelle gelesen wird

Wenn Ihr Objektiv auf 12mm Brennweite, die Schärfe auf 5m und die Blende auf f/11 eingestellt ist, brauchen Sie lediglich in der Tiefenschärfentabelle für f=12mm nach dem Punkt zu suchen, wo sich 5m mit f/11 kreuzt. In diesem Fall ist die Tiefenschärfe 0.78m bis Uhendlich.

#### Como utilizer le escele de profundided de campo

La nitidez de una película se extiende desde un cierto márgen detrás y delante del punto de enfoque, Esta zona de nitidez se denomina profundidad de campo.

La zona de nitidez varía con la distancia focal del objetivo, número de abertura del diafragma y distancia desde la marca del plano de la película (9) al tema. La escala de profundidad de campo le indica la forma en que varía,

#### e Forma de leer la escele de profundided de campo

Si el objetivo de su cámara está ajustado para una distancia focal de 12mm, y el aro de enfoque se ajusta a 5 mts. con la abertura del diafragma en que 15 pies (5 mts.) se cruza con f/11, la zona de nitidez vá de 2,56 pies (0,78 mts.) a infinito.

Distance Entfernung Distance Distancia	1.8	2.8	4	5.6	8	11	16
1m	0.74~ 1.53	0.64- 2 18 0	.56~ 4.34	0.48~00	0.39~ 00	0.31 ~ ∞	0 24 ~ ∞
3.3ft ·	2 39 - 5 02	2 10 7.15 1	84 14 24	1 57 ·	1.28	1.02	0.79
1.5m	0.98~ 3.14	0 82- 8.05 0	69~00	0 57 ~ 00	0.45~00	0.38 ∞	0.26 ~ ∞
5ft	3 21 10 30	2 69 26 40   2	26	1 87	1.48	1 25 - 1	0.85
3.0m	1.47~00	1.14~00 0	.90 ~ 00	0.71~~	0.53~ ∞	041~00	0.29~ ∞
10 ft	4.82	3 74 2	95	2 33	1.74	1.34	0 95 - <
5.0m	1.82 00	1.34~ ∞ 1	.02~00	0.78 ~ 00	0.57 00	0.42~ ∞	0.30 ~ ∞
15ft	5 97	4 40 3.	35 -	2.56	187 -	1.38	0.98
10.0m	2 23~ ∞	1.56 00 1	.14 - ∞	0.85-00	0.61~~	0.45~∞	0.31 - ∞
301t	731	5 12 . 3	74 -	2 79	2.00	1 48	1.02
00	2.86 - ∞	1.84 ~ ∞ 1	29 ~ ∞	0.92~00	0.64 ~ ∞	0.46~00	0.32 ~ 00
	9.38		23	3.02	2.10	151 .	1.05 -

# f=12mm

Distance Entfernung Distance Distancia	1.8	2.8	4	5.6	8	11	16
1m 3.31t	0.85~ 1.21 2.79 3.97	0 76 1.37 2.49 4.49	0.72~ 1.63 2.36 5.35	0.64~ 2 18 2 10 7 15	0.58~ 4.50 1.84 14.76	0.48~ ∞	0.39 ~ ∞
1 5m 5ft	1.18 ~ 2.03 3.87 6.66	1.03 ~ 2.53 3.38 8.30	0.94 - 3.80 3.08   11.80	0.82~ 8.00 2.70 26 24	0.89~∞	0.57 ~ ∞	0.44 ~ ∞
3 Om	1 97~ 5 40 6 46 17.71	1.65~16.37 5.41 53 69	1.38~ ∞ 4.52	1 14~∞	0.90 ~ ∞	0.71~∞ 2.33 to	0.53 ~ ∞
5.0m 15ft	2.66~40.00 8 72 131 0	2.11~00 6.92	1.89 ~ ∞ 5 54	1.34~∞	1.02~∞	0.78 ~ ∞ 2.56	0.58~∞
10.0m 30 ft	3.64~∞	2 69 ~ ∞ 8.82	2.05~∞ 6.72	1.56~ ∞ 5.12	1.14~00 3.74 ×	0.86~∞	0.60~ ∞
00	5.71~ ∞ 18.73	3 67 ~ ∞	2.57 ~ co	1.84 ~ ∞	1.28 ~ ∞	0.93 ~ ∞ 3 05 ~ ⋅	0.84~ ∞

# f= 34mm

Distance Entfernung Distance Distancia	1 8	2.8	4	5.8	8	11	16
1m	0.98~ 1.02	0.97~ 1.03	0.95~ 1.05	0.93~ 1.07	0.91~ 1.10	0.88~ 1.15	0.83~ 1.24
3.3ft	3.21 3.35	3.18 3.38	3 12 3 44	3.05 3.51	2.98 3.61	2.89 3.77	2.72 4.07
1.5m	1.45 - 1.55	1.42~ 1.58	1.39 ~ 1.61	1.36~ 1.66	1.30~ 1.75	1.25~ 1.87	1.18~ 2.11
51t	4.76 5.08	4.66 5.18	4.56 5.28	4.46 5.44	4.26 5.74	4 10 6.13	3.80 6.92
3.0m	2 82~ 3.21	272~ 3.34	2.62~ 3.51	2.49~ 3.76	2.32~ 4.23	2.14~ 5.00	1.90~ 7.17
10 ft	9 25 - 10 53	8 92 10 96	8 59 - 11 51	8.17 12.33	7.61 13.87	7.02 - 16.40	6 23 23 52
5.0 m	4.50~ 5 61	4.27~ 6.02	4.02~ 8 59	3.73~ 7.54	3.36~ 9.69	3.00~14.97	2.53~16.05
	14 76 18 40	14.01 - 19.75	13 18 21 62	12.23 24.73	11.02 31.78	9.84~49.10	8 36~52.64
10.0m	8.21~12.79	7.47 - 15.13	8 47 ~ 19.40	5.97~30.74	5.08~32.11	4.28 ~ ∞	3 40~ ∞
30.ft	26.93 41.95	24 50 49 62	22 11 63 63	19.58 100.8	16.66 105.3	14.04 ~ ∞	
00	45.87~ ∞ 150 5	29 48~∞ 96 69	20.64 ~ ∞ 67.70	14.82~∞ 48.61	10.32~ ∞ 33.85 ∞	7.50~00 24.60 · x	5.16~ ∞ 16.92 ∞

# 5. FRAME YOUR PICTURE AND PRESS THE SHUTTER RELEASE BUTTON

- After bringing your subject into sharp focus, choose the right focal length to suit your subject and purpose then frame your picture.
- If you are shooting indoors or a widespreading scene, set the lens at wideangle (somewhere near 8,5mm).

#### 5. CADREZ VOS IMAGES ET APPUYEZ SUR LE DE-CLENCHEUR

- Après avoir mis au point le sujet, choisissez la bonne distance focale correspondant à votre sujet et à votre but, puis cadrez votre image.
- Si vous tournez à l'intérieur ou pour une scène largement étendue, réglez l'objectif en position de grand angle (aux environs de 8,5mm).



- For ordinary shots, or if you are shooting a landscape, the right focal length is about 12mm (medium).
- Pour les prises de vue ordinaires ou si vous tournez un paysage, réglez l'objectif sur la distance focale de 12mm (movenne).



#### 5, WÄHLEN SIE DEN BILDAUSSCHNITT UND DRÜCKEN SIE AUF DEN AUSLÖSER

- Nachdem Sie Ihr Motiv scharf eingestellt und die beste Brennweite gewählt haben, k\u00f6nnen Sie mit dem Filmen beginnen.
- Wenn Sie im Zimmer filmen, oder möglichst viel auf Ihrem Film erfassen wollen, nehmen Sie am besten die Weitwinkeleinstellung (etwa 8.5mm).

# 5. ENCUADRE SU IMAGEN Y PULSE EL BOTON OE DISPARO DEL OBTURADOR

- Despues de enfocar su tema, elija la distancia focal adecuada al mismo y encuádrelo.
- Si Vd. filma interiores o una escena muy amplia, ajuste el obietivo a gran angular (8.5mm).

- Für normales Filmen, oder wenn Sie Landschaftsaufnahmen machen, sollte die 8rennweite auf etwa 12mm (mittel) eingestellt sein.
- Para filmaciones normales o si está Vd. filmando un paisaje, la correcta distancia focal es de unos 12mm, (media).

- If you want to bring a distant scene up close, or if you are shooting a close-up, zoom the lens to telephoto (around 34mm).
- Si vous voulez rapprocher une scène lointaine, ou si vous tournez des premiers plans, réglez l'objectif sur la position de téléobjectif (aux environs de 34mm).



#### 2) Press Down the Shutter Release Button Gently.

Frame your picture, hold the camera steady, be sure the indicator needle is working, and press down the Shutter Release Button (12) gently.

#### 2) Appuyez doucement sur la dáciencheur

Cadrez votre image, tenez fermement la caméra, assurez vous que l'aiguille d'indication fonctionne bien et appuyez doucement sur le déclencheur (12).

- Wenn Sie eine weit entfernte Szene "heranholen" wollen oder wenn Sie Nahaufnahmen machen, stellen Sie das Objektiv auf erwa 34mm (Telefoto) ein.
- Si desea aproximar una escena o si filma un primer plano, ponga el objetivo en telefoto (unos 34mm. aproximadamente)

#### 2) Drücken Sie auf den Auslöser

Beobachten Sie Ihr Sucherbild, halten Sie die Kamera still, und wenn Sie sicher sind, daß die Warnsignale arbeiten, drücken Sie auf den Auslöser (12) und filmen.

# 2) Pulse suavemente el botón de disparo del obturador

Encuadre su imágen, mantenga firme la cámara, asegurese de que funciona la aguja indicadora y pulse suavemente el botón de disparo del obturador (12),

## ZOOMING

Your lens is built for both power and manual zooming. Let the situation tell you which to use.

It will zoom automatically from wideangle to telephoto or from telephoto to wideangle as smooth as silk in about 4% seconds.

Manually, you can zoom at any speed you wish. If you want to change the field of view, or if you want an abrupt change of scene, or if you wish to achieve a clashing screen effect, you can do it better by zooming manually.

The focal length in either case is the number on the Zoom ring (17) indicated by the Focal Length and Range Indicator (19).

# LE ZOOM

Votre zoom est soit manuel, soit á moteur. La situation dans laquelle vous vous trouverez vous indiquera quelle solution choisir.

Le zoom fonctionne automatiquement et en douceur depuis la position de grand angle jusqu'à celle de téléobjectif ou depuis la position de téléobjectif jusqu'à celle de grand angle en 4 1/2 secondes.

Le zoom manuel peut fonctionner à n'importe quelle vitese, Si vous voulez changer de champ de vue, si vous voulez un changement rapide de scène, ou si vous désirez accentuer certains mouvements il est prèférable d'utiliser le zoom manuel

La distance focale dans chaque cas vous est indiquée par le numéro sur la bague du zoom (17) et vous est précisée par l'indicateur de distance focale (19).



#### ZOOMING

Die Z450 ist für automatisches und manuelles Zoomen eingerichtet. Die Filmsituation wird Ihnen zeigen, welche Einstellung Sie am Besten benutzen.

Eine 8rennweitenverstellung vom Weitwinkel bis Telefoto oder umgekehrt ist mit dem Objektiv in nur 4 1/2 Sekunden stufenlos möglich.

Manuell können Sie mit jeder Geschwindigkeit zoomen. Wenn Sie eine Szenenänderung durchführen, oder den Bildausschnitt ändern, oder dynamische Effekte erzielen wollen, können Sie dies besser mit dem manuellen Zoom.

Die 8rennweiteneinstellung ist in beiden Fällen die Nummer auf dem Zoomring (17), die von der Entfernungs- und Brennweitenmarkierung (19) angezeigt wird,

#### ZOOM

Este objetivo ha sido pensado para zoom manual y motorizado. Deje que la situación le indique la mejor forma de utilizar el zoom.

El zoom motorizado lo efectuará automáticamente de gran angular a telefoto o de telefoto a gran angular suavemente en unos 4½ segundos.

Vd. puede hacer trabajar el zoom manualmente a cualquier velocidad. Si desea cambiar el campo de visión o blen un cambio brusco de escena o conseguir un efecto intenso en la pantalla, es preferible que utilice el zoom manual.

La distancia focal en cualquiera de los casos es el número que hay en el aro del zoom (17) señalado por el indicador de distancias y longitud focal (19).

Power zoom Press down either the part marked T or W of the Power Zoom Control (8).

Automatischer Zoom Drücken Sie entweder die Taste T oder W des Wippschalters für den Zoom (8).

Zoom á moteur Appuyez soit sur le T soit sur le W de la commande du zoom à moteur (8).

Zoom motorizado Puede pulsar indistintamente las teclas T y W del mando del zoom motorizado (8)



Manual Zoom Turn the Zoom Ring (17) with the Manual Zoom Lever (18).

Manueller Zoom Drehen Sie den Zoomring (17) mit dem Hebel für manuellen Zoom (18).

Zoom manuel Tournez la bague du zoom (17) avec le levier pour zoom manuel (18).

Zoom manual Gire et aro del zoom (17) con la palanca del zoom manual (18).

## Putting the Zoom Ring to Use. 1) Zoom In.

Zoom from wideangle to telephoto to bring a distant subject close to you.

Zoom Out.
 Zoom from telephoto to wideangle to spread out a

 Following Zoom to hold a subject moving away from you, or coming toward you, at a constant size.

## Utilisation de la bague du zoom.

Travelling en avant.
 Faites fonctionner le zoom de la position grand angle
 à celle de téléobjectif pour rapprocher un sujet lointain.

 Travelling en arrière.
 Pour élargir une scène, faites fonctionner le zoom de la position téléobjectif à celle de grand angle.

 Travelling d'accompagnement.
 Faites fonctionner le zoom de telle façon que vous gardiez une taille constante du sujet en mouvement loin de vous ou du sujet arrivant vers vous.

## Benutzung des Zoom Ringes

 Heranholen des Bildgegenstandes
 Zoom von der Weitwinkel- bis zur Telefoto-Einstellung um einen entfernten Gegenstand dem Blickfeld nahe zu bringen.

 Vergrößern des Bildwinkels
 Zoom von Telefoto nach Weitwinkel um das Bildfeld zu erweitern,

 Folgen (Following)
 Zoom um einen Gegenstand der n\u00e4her kommt, oder sich entfernt in konstanter Gr\u00f6\u00dfe filmen zu k\u00f6nnen.

## Uso del aro del zoom

Zoom de aproximación
 Efectue el zoom de gran angular a telefoto para
 aproximar hacia Vd. un tema distante.

Zoom de alejamiento
 Efectue el zoom de telefoto a gran angular para alejar una escena,

3) Zoom seguido

Haga uso del zoom para mantener a un tamaño constante un tema que se aleja o se aproxima a Vd.

## AFTER SHOOTING

#### 1) End of the Film

The Footage Counter (5) mark points to 50 (15) to tell you that the end of the film has been reached. Look into the Film Chamber Window (26) and you will see that the cartridge spindle remains motionless although you are still pressing down the Shutter Release Button (12).

## NACH DEM FILMEN

#### 1) Das Ende des Films

Der Filmzähler (5) zeigt auf 50 (15). Dies bedeutet, daß Ihr Film abgelaufen ist. Schauen Sie durch das Filmkammerfenster (26) und Sie werden sehen, daß die Kassettenspindel sich nicht mehr dreht, wenn Sie den Auslöser (12) betätigen.

## APRES LE TOURNAGE

## 1) Fin du Film

Le compteur du film (5) est dirigé vers 50 (15), pour vous indiquer que vous avez atteint la fin du film. Re gardez dans la fenêtre de contrôle de la cassette (26) et vous vêrrez que l'axe de la cassette immobile bien que vous appuviez sur le déclencheur (12).

## DESPUES DE FILMAR

## 1) Final da la palícula

Cuando la marca (5) del contador de película apunta a 50 (15 mts) le advierte que se ha llegado al final de la película. Mire por la ventanilla del compartimiento de la película (26) y verá que el eje del chasis permanece inmóvil aunque continúe pulsando el botón de disparo del obturador (12),



## 2) Unload the Cartridge

With the camera grip in your left hand, open the Film Chamber Cover, press the palm of your right hand against the cartridge and turn the camera over. The cartridge will drop out into your hand.

## 2) Entladen der Kamara

Halten Sie den Kameragriff in Ihrer linken Hand, öffnen Sie den Filmkammerdeckel, legen Sie die flache Hand auf die Kassette und drehen Sie die Kamera um. Die Kassette fällt in Ihre Hand.

## 2) Déchargez la cassetta

La poignée de la caméra dans votre main gauche, ouvrez le couvercle du compartiment de la cassette, appuyez la paume de votre main droite contre la cassette et retournez votre caméra. La cassette tombera dans votre main.

## 2) Forma de descargar la cámara

Con la empuñadura de la cámara en su mano izquierda, abra la tapa del compartimiento de la película, presione con su mano derecha el chasis y dé la vuelta a la cámara. El chasis caerá sobre su mano



## 3) The Film End Mark

The end mark is a notch in the film, The film will advance no farther than the notch. Check it, then send the film for processing as soon as possible.

## 3) Markierung des Filmendes

Das Filmende ist durch Ausstanzung einiger Perforationslöcher gekennzeichnet. Ein Weitertransport ist durch diese Ausstanzung gestoppt. Senden Sie den Film so schnell wie möglich zum Entwickeln,

## 3) Signal de la fin du film

La fin est signalée par un cran dans le film. Le film n'avancera pas plus loin que le cran. Vérifiez le, puis faites développer votre film aussi vite que possible.

## 3) Marca de final de palícula

La marca de final es una muesca que hay en la película, la cual no avanzará al llegar a dicha muesca. Compruébelo, saque la película y envíela a revelar lo antes posible.



## Changing the Film in the Middle of a Roll.

- The Footage Counter (5) will return to S (start) as you
  open the film chamber cover. Before opening the cover,
  be sure to check the Footage Counter to see how much
  film you have used.
- Example: If the A mark is pointing to 30, remember that you have used 30 ft. (10m) of film. Now, open the cover, remove the cartridge, and drop in the other cartridge you are going to use.
- 3) If you are using the same cartridge again, just remember where the 30 ft. (10m) point on the Footage Counter is located relative to the orange markings around the counter. When the 50 ft. (15m) point reaches the same orange marking, it means that the end of the film has been reached.

## Changement du film au milieu du rouleau.

- Le compteur du film (5) se replacera sur le S (départ) dès que vous ouvrirez le couvercle du compartiment de la cassette. Avant d'ouvrir le couvercle vérifiez le contrôle du film pour voir le métrage de film que vous avez utilisé.
- Exemple. Si la marque 
   <u>a</u> est sur le 30, souvenez vous que vous avez utilisé 30 pieds (10m) de film. Ouvrez le couvercle, retirez la cassette et placez la nouvelle cassette que vous désirez employer.
- 3) Si vous réutilisez la même cassette, souvenez-vous de la localisation de la marque des 10m (30 pieds) sur le compteur par rapport aux marques oranges autour du compteur. Lorsque la marque des 15m atteint la même marque orange, vous avez atteint la fin du film.

## Auswechseln eines nur zum Teil belichteten Filmes.

- Der Filmzähler (5) geht automatisch auf "S" (Start) zurück, wenn der Filmkammerdeckel geöffnet wird. Bevor Sie die Filmkammer öffnen, überzeugen Sie sich, wieviel Meter des Films abgelaufen sind.
- Beispiel: Wenn die Markierung ▲ auf 30 zeigt, haben Sie 30 ft (10 Meter) des Films verbraucht. Jetzt können Sie den Deckel öffnen und den Film austauschen.
- Wenn Sie den angefangenen Film weiterbenutzen wollen, müssen Sie sich nur vorher merken, bei welcher Markierung der Film abgelaufen sein muß.

## Cambio de película en medio de la filmación

- 1) El contador de película (5) volverá a la posición "5" (comienzo) cuando abra Vd. la tapa del compartimiento de la película. Antes de abrir la tapa no deje de comprobar el contador de cuadros y de película para ver la cantidad de película que ha utilizado.
- Ejemplo: Si la marca ▲ apunta a 30, recuerde Vd. que ha usado 30 pies (10 mts.) de película. Seguidamente abra la tapa, quite el chasis é introduzca el otro que vá a utilizar.
- 3) Si vuelve a usar nuevamente el mismo chasis, basta con fijar el punto correspondiente a 30 pies (10 mts.) en el contador de petícula, con relación a las marcas color naranja que hay alrededor del contador. Cuando el punto de 50 pies (15 mts.) llega a la marca naranja significa que la petícula ha llegado a su fin.
- Be sure to read the directions packed with filin before sending it out for processing.
- Lisez attentivement les explications qui accompagnent le film, avant de le faire développer
- Lesen Sie die Beschreibung des Films genau durch, bevor Sie ihn einsenden.
- Antes de llevar la película a revelar, asegúrese de leer las instrucciones que se incluyen con la misma,



# HOW TO MAKE EFFECTIVE USE OF THE VARIABLE SHUTTER

## 1. FUNCTIONS OF THE VARIABLE SHUTTER

With Bmm movie cameras, exposure is accomplished by the rotation of a semicircular blade. As the open part of the blade passes in front of the aperture, the film stops, the light passes through to expose the film, and the exposed frame is moved ahead when the aperture is closed again.

Since the normal shooting speed of the Single-B camera is 18 frames per second, it means that the same cycle is repeated 18 times during each second.

The shutter blades of ordinary Bmm cameras have a fixed opening angle. It means that the shutter speed is fixed to the only one value. With the FUJICA Simple 2450 however, exposure time can be varied by varying the shutter opening angle.

The shutton opening angle of the FUJICA Smallet 2450 can be varied continuously from 160<sup>3</sup> (fully open) to 0<sup>3</sup> (completely closed). This feature is useful for regulating exposure, for taking sharp pictures of fast-moving subjects, as well as for employing such advanced movie techniques a fade-ins and fade-outs and lap dissolves.

## COMMENT.SE SERVIR EFFICACE-MENT DE L'OBTURATEUR VARIABLE

## 1. FONCTIONS OF L'OBTURATEUR VARIABLE

Dans les caméras 8mm, l'exposition est réglée par la rotation d'une pale semi-circulaire. Lorsque la partie ouverte de la pale passe devant l'ouverture, le film s'arrête, la lumière passe à travers pour exposer le film et l'image exposée avance lorsque l'ouverture se referme.

La vitesse habituelle des caméras Single-8 étant de 18 images/seconde, le même cycle se répéte 18 fois au cours d'une seconde. Les pales de l'obturateur des caméras Bmm ordinaires ont un angle d'ouverture fixe

Avec la FUJICA Simon e Z450 vous pouver faire varier le temps d'exposition en faisant varier l'angle d'ouverture de l'obturateur. L'angle d'ouverture de l'obturateur de la FUJICA Simon e Z450 peut prendre toutes les positions de 160° (ouvert) à 0° (fermé). Cette caractéristique est utile pour régler l'exposition, pour prendre des images nettes de sujets lors de mouvements rapides aussi bien que pour réaliser des effets plus élaborés tel que les ouvertures en fondu, els fermetures en fondu et les fondus enchaînes

## WIE MAN DIE SEKTORENBLENDE BENUTZT

## 1. FUNKTIONEN OER SEKTORENBLENOE

Bei Bmm Filmkameras wird die Belichtung des Einzelbildes durch eine rotierende Blende bewirkt, die aus halbkreisförmigen Sektoren besteht. Sobald diese Blende den Strahlengang freigibt, erfolgt die Belichtung. Dabei steht der Film im Bildfenster still, Dunkelt die Blende den Strahlengang ab, wird der Film um ein Bildfeld weiter-geschaltet, usw.

Die Normalgeschwindigkeit, in der sich dieser Vorgang in einer Filmkamera vollzieht, ist 18 Bilder pro Sekunde bei Single-B Film, Je größer der Winkel ist, der den Strahlengang zum Bild freigibt, umso mehr Licht kommt auf den Film, Und umgekehrt: je enger der Winkel, umso weniger Licht dient zur Belichtung. Sind die Blendensektoren eines Filmkamera-Verschlusses verstellbar gemacht. spright man von einem "verstellbaren Sektorenverschluß" Normale 8mm-Kameras haben in der Regel einen fest eingestellten, also nicht veränderlichen Verschluß, und die Belichtung wird ausschließlich über die Objektivblende geregelt. Die FUJICA Single @ Z450 hat einen verstellbaren Sektorenverschluß, bei dem der Sektorenwinkel zwischen 160° und 0° (ganz geschlossen) kontinuierlich eingestellt werden kann. Das ist ausgesprochen brauchbar, um Aus- und Einblendungen sowie Überblendungen vorzunehmen.

## COMO USAR EFICAZMENTE EL OBTURADOR VARIABLE

## 1 FUNCIONES OEL OBTURACOR VARIABLE

En las camaras de cine de Bmm, la exposición se efectua al girar una laminilla semi-circular. Mientras que la parte abierta de la laminilla pasa por delante de la abertura, la película intercepta la luz que pasa a través de ella impresionándose y el cuadro expuesto avanza cuando se cierra nuevamente la abertura.

La velocidad normal de filmación de una cámara Single-8 es de 18 cuadros por segundo, lo que significa que el mismo ciclo se repite 1B veces cada segundo, Las laminillas del obturador de las cámaras normales de 8mm, tienen un ángulo de abertura fijo, es decir, la velocidad del obturador es fijada a un solo valor. Con la FUJICA BINDE & Z450 sin embargo, el tiempo de exposición puede variarse variando el ángulo de abertura del obturador.

El ángulo de abertura del obturador de la **FUJICA Bensile 2.4BO** puede variarse constantemente entre 160<sup>0</sup>
(totalmente abierto) a 0<sup>0</sup> (totalmente cerrado). Una característica muy útil para regular la exposición, para tomar fotogramas completamente nítidos de objetos en movimientos rápidos, así como para emplear las más modernas técnicas de cine, tales como, encadenados abiertos y cerrados. fundidos superpouestos etc.




## 2. HOW TO USE THE VARIABLE SHUTTER DIAL

- For ordinary shooting, the Variable Shutter Dial is set at O (open).
- The Variable Shutter Dial can be unlocked to turn it continuously to the left to O-2-4-C (closed).
- 3) The Variable Shutter Dial can be locked at 0, 2, and 4 with the Variable Shutter Dial Lock by just turning it to L. Each step reduces the shutter opening by one-half. At C. the shutter is completely closed.
- The shutter speeds at the different opening angles relative to frame speed are shown below.

## 2. COMMENT UTILISER L'OBTURATEUR VARIABLE

- 1) Pour utilisation normale, l'obturateur est sur O (ouvert).
- En débloquant le cadran de l'obturateur variable, vous pouvez le faire tourner progressivement à gauche sur O-2-4 C (fermé).
- II peut être bloqué à O, 2, 4, en poussant le levier (23) vers L. Chaque graduation reduit l'obturation de moitié. A C l'obturateur est complètement fermé.
- Les vitesses d'obturation aux différents angles d'ouverture en fonction de la vitesse des images sont indiquées ci-dessous.



## 2. WIE MAN DIE VERSCHLUSSWINKELWÄHLSCHEIBE BENUTZT

- Für normales Filmen: Die Wählscheibe steht auf O (offen).
- Wenn man die Arretierung beseitigt, kann man die Wählscheibe durchgehend nach rechts drehen von O-2-4-C (geschlossen).
- 3) Die Verschlußwinkelwählscheibe kann in der gewunschten Stellung arretiert werden, indem man den Arretierknopf auf L stellt. Jede Einstellung halbiert die Öffnung gegenüber der vorherigen Einstellung. Bei C ist die Öffnung quanz zu.
- 4) Die Blendöffnungsgeschwindigkeit bei den verschiedenen Öffnungswinkeln gegenüber der Filmgeschwindigkeit können Sie aus der untenstehenden Tabelle entnehmen.

## CDMD UTILIZAR EL DIAL DEL DBTURADOR VARIABLE

- Para filmación normal, el dial del obturador variable debe de estar en la posición O (abierto),
- El dial del obturador puede ser desbloqueado para girarlo continuamente hacia la izquierda hasta O-2-4-C (cerrado),
- 3) El dial del obturador variable puede fijarse a 0, 2, y 4 con el cierre del dial del obturador variable con sólo girarlo hacia la posición L. Cada uno de estos topes reduce la abertura a la mitad. En la posición C, el obturador está completamente certado.
- Las velocidades del obturador para distintos ángulos de abertura, con relación a la velocidad de los cuadros, se indica a continuación.

Shatter opening Blendoffnung Ouvertore de Lobturateur Abertors del obturador	0 (160 <sup>0</sup> )	2 (HO <sup>O</sup> )	4 (40 <sup>0</sup> )
118 i p s     118 B p S     118 mages/sec    118 cuadros poi segundo	1/40	1/80	1/160
124 f.p.s.) 124 8.p.S.1 124 images/sec) 124 cuadros por segundo!	1/54	1/108	1/216
SM 136 Lp.s.  SM (36 B.p.S.) Ratenti 136 images/sect Cămara tenta [36 cuadros por segundol	1/80	1/160	

#### 3. FADING

A bright scene turns gradually dark and finally disappears into total darkness or, a totally dark screen turns gradually bright until it shows a clear scene – this is called fading.

## 1) Fade Dut

- 1) Unlock the Variable Shutter Dial.
- Press down the Shutter Release Button. Wait a few seconds then turn the Variable Shutter Dial from O to C. Turn it slowly as you come close to C.
- Stop shooting when you have reached C, You have just made a bright scene turn gradually dark and finally fade out into total darkness.
   You have completed a fade out

After you are through, turn the Variable Shutter Dial back to O and lock it there,

## 3. FONDUS

Une scène lumineuse s'obscurcit de plus en plus et finit par disparaître dans l'obscurrité compléte, ou bien une scène obscure s'éclaricit jusqu'à devenir une scène lumineuse. C'est un fondu.

## 1) Fermeture en fondu

- Oébloquez le cadran de l'obturateur variable.
- Appuyez sur\*le déclencheur. Attendez quelques secondes puis tournez le cadran de l'obturateur variable de O à C. Tournez le doucement lorsque vous approchez du C.
- 3) Arrêtez vous de tourner lorsque vous avez attent le C. Vous venez d'obscurcir et de faire disparaître dans l'obscuriré complète une scêne lumineuse. Vous avez réalisé une ferme ture en fondu. Lorsque vous avez terminé, faites tourner le cadran de l'obturateur variable vers O et bloquez le.

## 3. AUS- UND EINBLENDUNGEN

Eine helle Szene verschwindet langsam im Dunkel oder eine Szene wird aus dem Dunkel langsam heller bis sie ganz klar ist – das nennt man Ausund Einblenden.

## 1) Ausblenden

- Lösen Sie die Arretierung der Verschlußwinkelwählscheibe.
- 2) Orücken Sie auf den Auslöser. Warten Sie ein paar Sekunden, dann drehen Sie die Verschlußwinkelwählscheiße langsam von O nach C. Je näher Sie "C" kommen, desto langsamer muß die Drehung sein.
- 3) Hören Sie auf zu filmen, wenn Sie bei "C" angekommen sind. Sie haben soeben eine ganz normale helle Szene langsam dunkler werden und endlich verschwinden lassen. Sie haben eine Ausblendung gemacht. Nachdem Sie fertig sind, drehen Sie die Verschlußwinkelwählscheibe nach "O" und arretieren Sie sie dort.

## 3. ENCADENADOS

Cuando una escena iluminada se vuelve gradualmente oscura desapareciendo totalmente y otra totalmente oscura vá apareciendo lentamente hasta convertirse en una escena completamente clara se denomina encadenado.

## 1) Encadenado cerrado

- 1) Suelte el dial del obturador variable.
- Pulse el botón de disparo del obturador, espere unos segundos y gire el dial del obturador variable de la posición O a la C. Gire lentamente a medida que se aproxima a C,
- 3) Cuando haya llegado a la posición C, deje de filmar, Vd. ha hecho que una escena totalmente iluminada vaya desapareciendo en la mas completa oscuridad. Ahora ha completado Vd. un encadenado cerrado. Una vez haya terminado gire el dial del obturador variable a la posición O y fíjelo allí.











#### 2) Fade In

- 1) Unlock the Variable Shutter Dial and turn it from 0 to 0
- Press down the Shutter Release Button and simultaneously turn the Variable Shutter Dial from C to O. Be sure to turn the dial slowly near C.
- After you have turned the dial all the way up to O, wait a few moments, then stop shooting. (Be sure to lock the Variable Shutter Dial after you are through)

You have just made a totally dark scene turn gradually bright until a clear scene emerges. This is called a fade in.

### 2) Ouverture en fondu

- Débloquez le cadran de l'obturateur variable, faites le tourner de O à C.
- Appuyez sur le déclencheur et faites tourner en même temps le cadran de l'obturateur variable de C à O. Tournez le cadran doucement lorsque vous vous éloignez du C.
- 3) Lorsque vous avez tourné le cadran jusqu'au O, attendez quelques instants puis arrêtez vous de tourner. (Faites attention à bien fermer le cadran de l'obturateur variable lorsque vous avez terminé).

Vous venez d'éclairoir une scène obscure et de faire apparaître une scène lumineuse. C'est une ouverture en fondu

## 2) Einblenden

- Lösen Sie die Arretierung der Verschlußwinkelwählscheibe und drehen Sie diese auf "C"
- Drücken Sie auf den Auslöser und drehen Sie gleichzeitig die Wählscheibe von C nach O. Fangen Sie ganz langsam an und werden Sie nahe "O" etwas schneller.
- 3) Nachdem Sie die W\u00e4hlscheibe bis "O" gedreht haben, warten Sie einen Moment und h\u00f6ren dann auf zu filmen. (Vergessen Sie nicht, die W\u00e4hlscheibe wieder zu arretieren.) Sie haben soeben eine normale Szene aus
  - Sie haben soeben eine normale Szene aus völliger Dunkelheit entstehen lassen; das nennt man Einblenden.

## 2) Encadenado abierto

- Suelte el dial del obturador variable y girelo de O a C.
- Presione el botón de disparo del obturador y simultáneamente gire el dial del obturador de la posición C a O. Procure girar el dial lentamente cuando esté cercano a C.
- 3) Una vez haya girado el dial totalmente hasta O, espere unos segundos y deje de filmar. (Asegúrese de fijar el dial del obturador variable una vez haya terminado la opera ción)
  - Vd. acaba de hacer que una escena totalmente oscura vaya iluminàndose gradualmente hasta aparecer otra escena completamente clara. Esto se denomina encadenado abierto.
- A fade in or fade out should take about 4 seconds to complete.
- Be sure to use a tripod for fading.
- · Turn the dial slowly near C.
- Do not overdo. Too much fading can be tiresome.
- Il vous faut environ quatre secondes pour réaliser une ouverture ou une fermeture en fondu
- Utilisez un trépied pour vos fondus.
- Tournez le cadran doucement vers le C.
- Ne recommencez pas trop souvent. Trop de fondus finissent par lasser le spéctateur.

- Ein- oder Ausblendungen sollten ungefähr 4 Sekunden dauern.
- Verwenden Sie ein Stativ bei Ein- und Ausblendungen,
- Drehen Sie die W\u00e4hlscheibe immer langsamer in der N\u00e4he von "C".
- Verwenden Sie nicht zu viele Ein- und Ausblendungen; es wird langweilig,
- El tiempo invertido en realizar un encadenado abierto o cerrado debera ser de unos 4 segundos.
- No deje de utilizar un trípode para efectuar un encadenado.
- Gire el dial lentamente cuando se aproxime a C
- No abuse de este efecto. Un encadenado excesivo puede resultar pesado.

# HOW TO MAKE EFFECTIVE USE OF THE FILM REWIND FEATURE

## 1. PURPOSE OF THE FILM REWIND FEATURE

The film rewind mechanism allows you to rewind the film you have shot to expose it once again and create lap dissolves and superimposed scenes that can add flavor to your movies.

#### 1) How To Rewind the Film

- Raise the film rewinder, press the Film Rewind Button and turn the crank in the direction pointed by the arrow.
   Be sure to press down the Film Rewind Button as far as it will ao.
- 2) After rewinding the film, fold down the crank, turn it in the direction of the arrow, and return the handle to its niche. The film can be rewound no farther in this nexition.

You are now ready to shoot.

## COMMENT SE SERVIR EFFICACEMENT DU REMBOBINAGE

## 1. BUT DE CETTE POSSIBILITE DE REMBDBINAGE

Le système de rembobinage vous permet de rembobiner le film que vous avez déjà tourné pour l'exposer de nouveau et réaliser ainsi des fondus enchaînés et des scènes surimprimées qui ajoutent du piment à vos films.

#### 1) Comment rembobiner le film

- Soulever la manivelle, appuyez sur le bouton de rembobinage et tournez la manivelle dans le sens indiqué par la flèche.
- Appuyez bien à fond sur le bouton de rembobinage.
- 2) Après avoir rembobiné le film repliez la manivelle, tournez la dans le sens de la flèche et replacez la dans son renforcement. Le film ne peut alors plus être rembobiné. Vous êtes maintenant prêt à tourner.



## WIE MAN DIE RÜCKSPULVORRICH-TUNG FINSFTZT

## 1. ZWECK DER FILMRÜCKSPULVDRRICHTUNG

Mit der Rückspulvorrichtung kann ein bereits belichtetes Stück Film nochmals belichtet werden, wodurch Überblendungen möglich sind. Damit kann man einen Film interessant destalten.

## 1) Wie man den Film zurückspult

- Richten Sie den Rückspulhebel auf und drehen Sie ihn in Pfeilrichtung. Drücken Sie den Rückspulknopf soweit nach unten wie möglich.
- 2) Nachdem der Film so weit zurückgespult ist, wie Sie es wünschen, stellen Sie den Hebel zurück und drehen ihn dann in Pfellrichtung weiter, bis er wieder in die Vertiefung gelegt werden kann. Nun läßt sich der Film nicht weiter rückspulen und Sie können wieder filmen.

## COMO UTILIZAR EFICAZMENTE EL REBOBINADO DE LA PELICULA

### 1. FINALIDAD DEL REBOBINADO DE LA PELICULA

El mecanismo de rebobinado de la película le permite rebobinar la película que acaba de filmar para volverla a filmar y crear fundidos encadenados y escenas superpuestas, añadiendo así interés a sus películas.

#### 1) Como rebobinar la película

- Levante el rebobinador de la película, presione el botón de rebobinado y gire la manivela en la dirección de la flecha.
- No olvide de presionar el botón de rebobinado hasta el máximo.
- 2) Después de rebobinar la película, pliegue la manivela, gírela en dirección de la flecha y vuélvala a colocar en su zócalo. En esta posición ya no puede rebobinarse más. Ahora ya puede Vd. filmar.



## 2) Length of Film Rewind

The film rewind needle (orange) provided on the Footage Counter and the 10 equidistant orange markings around it will tell you how much film you have rewound

First, check the Footage and Frame Counter to see how much film you have shot, then use the orange markings to measure the length of film you are going to rewind. The chart below will tell you how to do it.

Example: If you have shot 30 ft (10m) of film and the Footage and Frame Counter is pointing to 30 (10) and you want to wind back 1 ft. (30cm) for an approximately 4-second scene, look up 1 ft. (30cm) on the extreme left, second row of the chart. Now, follow the same row until you reach 30 ft. (10m) on the scale at the top of the chart. The number is 6. So all you have to do is to rewind the film until you reach the 6th orange mark from the point where you started.

## 2) Longueur de rembobinage

L'arguille de rembobinage (orange) du contrôle du film et les dix marques oranges équidistantes vous indiqueront le métrage de film que vous avez rembobiné

Regardez d'abord le compteur métrique pour voir coinbien de film vous avez déjà tourné, puis, utilisez les marques oranges pour mesurer la longueur de film que vous allez rembobiner. Le tableau ci-dessous vous montre la marche à suivre.

Exemple: SI vous avez tourné 10m de film (30 pieds), si le compteur métrique indique 10 (30) et si vous voulez rembobiner 30cm (1 pied) ce qui correspond environ à une scène de quatre secondes, regardez à 30cm (1 pied) à gauche et cherchezle numero correspondent. C' est 6. Tout ce qui vous reste à faire est de rembobiner le film jusqu'à la sixiéme marque orange à partir de votre point de départ.

## FILM REWIND GUIDE FILMRÜCKSPULSTABELLE GUIDE DE RENBDBINAGE DU FILM GUIA DE REBOBINAOO DE PELICULA

2) Länge des zurückgespulten Filmes

Der Rückspulanzeiger (orange) am Filmzählindex zeigt Ihnen an den Markierungen, wieviel Film Sie zuruckgespult haben. Stellen Sie fest, durch prüfen des Filmzählindexes, wieviel Film Sie verbraucht haben. Dann stellen Sie anhand der orangefarbenen Markierungen fest, wieviel Film Sie zurückspulen wollen. Untenstehende Tabelle soll Ihnen zeigen, wie es gemacht wird.

Beispiet: Wenn Sie 10m Film verbraucht haben (der Film-zählindex zeigt auf 10) und Sie möchten für eine 4-Sekunden-Szene 30cm Film zurück spulen, suchen Sie auf der Tabelle ganz links die 30cm, Dann folgen Sie der gleichen Reihe, bis sich die Nummer mit 10m auf der oberen Reibt kreuzt. Die erreichte Zahl sit 6. Alles was nun zu tun bleibt, ist den Film zurückzuspulen, bis Sie die 6. orangefarbene Markierung erreicht taben — vom Beginn der Rückspulung gerechnet.

## 2) Longitud de película rebobinada

La aguja de rebobinado de la película de color naranja que hay en el contador de película y las 10 marcas equidistantes, también de color naranja, alrededor del mismo, le indicarán la cantidad de película que ha rebobinado.

En primer lugar compruebe el contador de película y cuadros para ver la cantidad de película que ha filmado y luego utilice las marcas naranja para medir la longitud de película que vá a rebobinar. La tabla que aparece a continuación le indicará la forma de hacerto.

Ejemplo: Si ha filmado Vd. 30 pies (10mts.) de película y el contador apunta a 30 pies (10mts.) y desea rebobinar 1 pié (0,30cms.) para una escena de 4 segundos aproximadamente, busque la cifra correspondiente a 1 pié (0,30cms.) en la segunda hilera del extremo izquierdo de la tabla. Siga la misma hilera hasta que alcance el valor de 30 pies (10mts.) en la escala que hay en la parte superior de la tabla. El número es 6. Por tanto, todo lo que tiene que hacer es rebobinar la película hasta que llegue a la sexta marca naranja, contando desde el punto de partido.

Rewind length Shooting time required  Zuruckgespulte Lämige Benötigte Aufnahmezeit		urred	Rewind needle readings relative to 1-lm counter rea											eadın	g.s			
		Messzeigerablesungen nach Zahlwerkablesungen																
Longuoui réembobinée. Tomps de lournage nécessaire			Lecture de l'aiguille rélatif à l'indication du compteur du film utilisé															
Longitud d	e rebobiliado	Tiempo de lilmac	ón que se requiere	Le	ctura	de	la ag	uja -	de re	bobin	ado	de a	cuer	do co	n las	lect	uras	del
				cor	1ado													
		18 fps	24 fps	1m	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
om 23	11 0.75	seo .	sec 23	8	7	6	6	6	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
30	1.00	4	3	9	9	8	7	7	7	6	6	6	6	6	5	5	5	5
38	1 25	5	3.8	13	12	11	10	g	9	8	8	8	7	7	7	7	6	6
46	1.50	6	45	15	14	13	12		11	10	10	9	9	9	8	8	8	8



- Orange Markings
   Orange Markierungen
   Marques Oranges
   Marcas Naranja
- 2 Rewind Needle Rückspulanzeiger Alguille de Rembobinage Aguja de Rebobinado



#### 2. LAP DISSOLVES

By superimposing a fade in over a fade out, one scene can be made to gradually fade out while another scene over it comes gradually into clear view. This technique of switching scenes is called a lap dissolve.

### How to make e lap dissolves

#### 1) Fade Out

Unlock the Variable Shutter Dial and shoot your scene, Now, fade out the end of the cut by turning the dial from O to C.

#### 2) Rewind

Check the length of film you have faded out (the length of film that was run from the time you started turning the Variable Shutter Dial up to the point you stopped shooting) by referring to the chart. Now, Rewind the length of film you faded out.

#### 3) Fade in

To fade in, press the Shutter Release Button and, at the same time, turn the Variable Shutter Dial from C to O.

## Be sure to time the lap dissolve precisely.

A lap dissolve is ineffective unless the fade out and fade in have been correctly superimposed. Be sure the timing is precife.

- Measure the time it took for you to fade out as accurately as you can.
- Rewind the length of film you faded out as accurately as you can. (Refer to the paragraph on film rewind).
- Be sure to fade in the same number of seconds you faded out.

#### 2. ÜBERBLENDUNGEN

Eine Überblendung kommt zustande, indem man eine Szene langsam verschwinden läßt und eine andere Szene langsam darüber erscheinen läßt.

## Und so wird es gemacht:

#### 1) Ausblenden

Geben Sie die Arretierung der Verschlußwinkelwählscheibe frei und filmen Sie die gewünschte Szene. Nun blenden Sie die Szene langsam aus, indem Sie die Wählscheibe von "O" nach "C" drehen,

## Rückspulen

Prüfen Sie, wieviel Film für das Ausblenden benötigt wurde (Die Zeit vom Beginn der Betätigung der Verschulswinkelwählscheibe bis zum Ende der Ausblendung). Die Tabelle hilft Ihnen dabei. Nun spulen Sie diesen Teil des Films zurück.

## 3) Einblenden

Um einzublenden, drücken Sie nun den Auslöser und drehen die Verschlußwinkelwählscheibe von "C" nach "O".

- Überblendungen müssen exekt sein Bei Aus— und Einblendungen müssen die Zeiten genau eingehalten werden, da sonst keine guten Überblendungen gemacht werden können.
- Stellen Sie genau fest, wieviel Zeit Sie zum Ausblenden benötigten.
- Spulen Sie Ihren Film möglichst genau so weit zurück, wie Sie zum Ausblenden benötigt haben.
- Überzeugen Sie sich, daß Sie genau so viele Sekunden einblenden, wie Sie ausgeblendet haben.

- Be sure to press down the Film Rewind Button before you start rewinding the film.
- If you are shooting by remote control, there is a chance that the film will come to a stop at a point where the shutter is wide open.

Be sure to fit the lens cap over the lens before rewinding the film after shooting by remote control.

- Lap dissolves can be tiresome if overdone.
- A lap dissolve should last about 4 seconds.
- Be sure to use a tripod for making lap dissovles.

- Unbedingt den Rückspulknopf drücken, bevor Sie zurückspulen.
- Wenn Sie mit Fernsteuerung filmen, vergessen Sie nicht, vor dem Rückspulen die Schutzkappe vor das Objektiv zu schrauben, da die Möglichkeit besteht, daß der Film bei geöffneter Blende gestoppt worden ist.
- Überblendungen können ermüdend wirken, wenn Sie zu oft vorkommen.
- Eine Überblendung sollte etwa 4 Sekunden dauern.
- Unbedingt ein Stativ benutzen, wenn Sie Überblendungen machen.

### 2 FONDUS ENCHAINES

En surimprimant une ouverture en fondu sur une fermeture en fondu, une scéne disparaît progressivement alors qu'une autre scène apparaît progressivement. Cette technique de changement de scène est un fondu enchaîné.

#### Comment procéder:

## 1) Fermeture en fondu

Débloquez le cadran de l'obturateur variable et tournez votre scène, Puis faites disparaître la fin en tournant le cadran de O à C.

## 2) Rembobinage

Vérifiez la longueur de film que vous avez utilisée pour votre fermeture en fondu (longueur de film mesurée à partir du moment où vous avez commencé à tourner le cadran de l'obturateur variable jusqu'au moment où vous vous arrêfez de tourne? le nous référant au tablea.

## 3) Ouverture en fondu

Pour l'ouverture en fondu, appuyez sur le déclencheur et tournez en même temps le cadran de l'obturateur variable de C à O.

## Feites très attention au temps écoulé lors d'un fondu encheîné.

Un fondu enchaîné n'est valable que si l'ouverture et la fermeture en fondu sont correctement surimprimées, Mesurez donc le temps avec précision.

- Mesurez le temps écoulé lors de la fermeture en fondu avec autant de précision que possible.
- Rembobiner la même longueur de film que vous avez fermée en fondu avec autant de précision que possible.
- Faites votre ouverture en fondu sur la même longueur de temps que votre fermeture en fondu

## 2. FUNDIDOS ENCADENADOS O GRADUALES

Al superponer un encadenado abierto sobre un encadenado cerrado, puede hacer que una escena desaparezca lentamente mientras vá apareciendo otra escena. Esta técnica de cambio de escena se denomina fundidos encadenados.

## Como hacer un fundido

### 1) Encadenado cerrado

Suelte el dial del obturador variable y filme una escena. Seguidamente haga un encadenado cerrado al final de la escena girando el dial de O a C.

## 2) Rebobinado

Compruebe la longitud de la película en que ha hecho el encadenado cerrado (la longitud de película que avanzó desde el momento en que comenzó a girar el dial del obturador variable hasta el punto en que cesó de filmar) consultando la tabla. Seguidamente rebobine este trozo de película.

## 3) Encadenado ebierto

Para efectuar el encadenado abierto pulse el botón de disparo del obturador y al mismo tiempo gire el dial del obturador variable de la posición C a O.

## Asegúrese de medir exactemente el tiempo del fundido gradual.

El fundido gradual no es eficaz a menos que el encadenado abierto y cerrado se hayan superpuesto correctamente. Asegúrese de que la sincronización sea precisa.

- Mida con la mayor precisión posible el tiempo invertido para realizar el encadenado cerrado.
- Rebobine con la mayor precisión también la longitud de película en que se ha efectuado el encadenado cerrado. (consulte el párrafo referente al rebobinado de película.).
- Asegúrese de hacer el encadenado abierto con la misma duración de segundos en que efectuó el encadenado cerrado.
- Appuyez bien sur le bouton de rembobinage avant de commencer à rembobiner le film.
- Si vous tournez télécommande, le film s'arrêtera peut-être, lorsque l'obturateur sera grand ouvert. Placez donc le capuchon sur l'objectif avant de rembobier le film après un tournage par télécommande.
- Les fondus enchaînés finissent par être lassants s'ils sont trop nombreux.
- Un fondu enchaîné doit durer environ quatre secondes.
- Utilisez un trépied pour réaliser vos fondus enchaînés.

- Asegúrese de pulsar el botón de rebobinado de película antes de comenzar a rebobinar.
- Si la filmación la efectua por control remoto hay la posibilidad de que la película se detenga en un punto en que el obturador esté totalmente abierto. Asegúrese de colocar la tapa del objetivo sobre éste antes de rebobinar la película después de filmar por control remoto.
- Los fundidos encadenados pueden resultar cansados si abusa de ellos.
- Un fundido encadenado deberá tener una duración de 4 segundos.
- No deje de utilizar un trípode para hacer los fundidos encadenados

## HOW TO ACHIEVE PRECISE **EXPOSURE**

## 1. SHOOTING IN VERY STRONG BACKLIGHT.

In very strong backlight or if a clear blue sky dominates the scene, the main subject will turn out dark as shown in the photograph. Under similar conditions, clear shots of the main. subject are possible with the FUJICA single 5 Z450 by setting the Fractional Exposure Control at 2-SM, It will increase exposure by 2 times.

This is the way to set it First, press down the Fractional Exposure Control Lock and turn the Dial until it comes to a stop at 2-SM with a click

## 2. SHOOTING WITH THE AIO OF SPOTLIGHT.

Where the light illuminates only the main subject as in the case of a stage performer, the surrounding darkness will cause the main subject to become over exposed.

For correct exposure, all you have to do is to turn the Variable Shutter Dial to 2. It will cut the light down to one-half.

## COMMENT REALISER DES EXPOSI-TIONS PRECISES

## 1. TOURNAGE A CONTRE-JOUR TRES PUISSANT

A contre-jour ou lorsqu'un brillant ciel bleu domine la scène. le sujet principal est obscur comme nous vous le montrons ci-dessous. Avec la FUJICA Single 8 Z450 vous pouvez obtenir des images nettes de votre sujet principal dans les mêmes conditions, en réglant le contrôle d'exposition fractionnée à 2-SM. Ainsi l'exposition sera augmentée deux fois. Voici le moyen d'effectuer ce réglage. Appuyez sur le système de fermeture du contrôle d'exposition fractionnée et tournez le cadran jusqu'à ce qu'il s'arrête au crantage 2-SM.

## 2. TOURNAGE AVEC UN PROJECTEUR

Lorsque la lumière n'illumine que le sujet principal comme pour le cas d'un acteur sur une scène, l'obscurité environnante rendra le sujet surexposé.

Pour une exposition correcte, tournez le cadran de l'obturateur variable sur 2, Il amoindrira ainsi la lumière de moitié,

## WIF MAN EXAKT BELICHTET

## 1. FILMEN MIT SEHR STARKEM GEGENLICHT

Filmen mit sehr starkem Gegenlicht, oder wenn ein sehr blauer Himmel die Szene beherrscht. Die gefilmten Gegenstände werden dunkel, wie unten gezeigt. Sie können trotzdem gut belichtete Filme erhalten, wenn Sie die FUJICA Single 8 Z450 Belichtungskontrolle auf 2-SM einstellen.

Dies erhöht die Belichtungszeit um das Zweifache. Und so wird's gemacht. Geben Sie die Arretierung der Belichtungskontrolle frei und drehen Sie die Wählscheibe bis sie bei 2-SM hörbar einrastet.

#### 2. FILMEN MIT KUNSTLICHT

Bei Buhnenaufnahmen kommt es oft vor, daß nur ein kleiner Teil des Bildfeldes, das mit der Kamera eingefangen werden soll, angestrahlt ist. Die Belichtungsautomatik stellt die Belichtung iedoch auf den Hauptteil des Bildes, d.h. auf den dunklen Hintergrund ein. In diesem Falle muß die Sektorenblenden-Wählscheibe auf 2 gestellt werden, um die Belichtung auf die Halfte zu reduzieren.

## COMO CONSEGUIR UNA EXPOSICION CORRECTA

## 1. FILMACION CON UN CONTRALUZ MUY INTENSO

Si hay un contraluz muy intenso o si la escena está dominada por un cielo azul claro, el tema principal aparecerá oscuro, como se vé en la fotografia. En condiciones similares, es posible obtener tomas claras del tema principal con la FUJICA Single 8 Z450 ajustando el control fraccional de exposición a 2 SM, que aumentará la exposición 2 veces.

La forma de ajustarlo es, primero, presione el cierre del control de exposición fraccional y gire el dial hasta que llegue a un tope en 2-SM en donde se escuchará un clic.

## 2. FILMACION CON AYUDA DE UN FOCO

Cuando la luz ilumine solamente el tema principal, como ocurre en el caso de un artista que actúa en el escenario, la oscuridad del tema circundante hará que el tema principal aparezca excesivamente expuesto.

Para obtener una correcta exposición, lo único que ha de hacer es girar el dial del obturador variable a la posición 2. De esta forma se reducirá la luz a la mitad.









- · After shooting with the aperture locked, be sure to unlock it and return the electric eve Lock Lever to its original position.
- Wenn Sie die Blendenarretierung nicht mehr benötigen, muß der Hebel unbedingt in die Originalstellung zurück gestellt werden,
- Après un tournage avec ouverture bloquée, n'oubliez pas de débloquer la fermeture et de replacer le levier de fermeture EE dans sa position première
- · Despues de filmar estando fijada la abertura, asegúrese de soltarla y volver a poner la palanca del cierre de EE a su posición original.

## HOW TO MAKE EFFECTIVE USE OF THE ELECTRIC EYE LOCK.

The electric eye lock can be used effectively under the following conditions

- When the light on the main subject remains constant but
   the light around it began fluctuating.
- the light around it keeps fluctuating

  2) When the aperture varies appreciably such as when you
- are zooming the lens.

  3) When you are panning over a wide area.
- When you are setting the aperture manually to obtain special affects.
- If you are shooting under conditions (1), (2), and (3), the electric eye lock is used as follows:

Zoom the lens to telephoto and point it at the main subject. Press the Shutter Release Button halfway down and lock the aperture by turning the electric eye Lock Lever counter clockwise and setting it in vertical position. This will take care of the main subject. Now, you can go ahead and take the picture you wanted to shoot.

In setting the aperture manually (4), the electric eye lock is used as follows:

 If the camera electric eye has automatically set the aperture at F5.6 and you want to use an FB aperture, just face the camera toward light and lock the electric eye lever at FB aperture.

## 3. COMMENT SE SERVIR EFFICACEMENT OU BLO-CAGE MANUEL DE LA CELLULE EE

La fermeture EE peut être utilisée efficacement dans les conditions suivantes:

- Lorsque la lumière qui éclaire le sujet principal ne varie pas mais que la lumière environnante change constamment.
- Lorsque l'ouverture varie de façon sensible, si vous utilisez le zoom par exemple.
- Lorsque vous panoramiquez sur une large étendue.
- Lorsque vous réglez l'ouverture manuellement pour réaliser des effets spéciaux.
- Si vous tournez dans les conditions (1), (2) et (3) utilisez la fermeture EE comme suit:

Placez le zoom en position de téléobjectif et dirigez le vers le sujet principal, Appuyez jusqu'à mi-chemin sur le déclencheur et fermez l'ouverture en tournant le levier de fermeture EE dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et en le pleant verticalement. Ainsi votre sujet principal sera correctement exposé. Yous pouvez maintenant prendre l'image que vous désriez tourner.

Lors du réglage manuel de l'ouverture, la fermeture EE est utilisée comme suit.

 Si la cellule photo-électrique de la caméra a réglé l'ouverture à F5,6 et que vous désiriez une ouverture FB, dirigez la caméra vers la lumière et bloquez l'ouverture avec le levier de fermeture EE lorsque l'aiguille est pointée sur FB.



#### 3. WIE MAN DIE EE BLENDENARRETIERUNG BENUTZT

- Die EE Blendenarretierung kann man unter folgenden Umständen am Besten einsetzen:
- Wenn das Licht auf dem Hauptgegenstand konstant bleibt, sich jedoch innerhalb des ganzen Bildfeldes verändert.
- Wenn sich die Blendenöffnung erheblich verändert, z.B. beim Zoomen.
- Wenn Sie ein ausgedehntes Panorama filmen.
- Wenn Sie die Blendenöffnung manuell einstellen, um gewisse Effekte zu erzielen.
- Wenn Sie unter den Bedingungen (1) (3) filmen, benutzen Sie die EE Blandenarretierung wie folgt: Stellen Sie die Brennweite des Objektivs auf Telephoto und visieren Sie das Hauptmotiv an. Drücken Sie den Auslöser halb durch und arretieren Sie die Blendenöffnung indem Sie den EE Arretierungshebel entgegen der Uhrzeigerrichtung drehen, Die er vertikal steht. Damit haben Sie die Belichtung auf den Hauptgegenstand eingestellt und können den gewünschten Bildausschnitt wählen, ohne eine Fehlbelichtung zu riskieren. Wenn Sie die Blendenöffnung manuell (4) einstellen wollen, wird die EE Blendenarreterung wie foldt eehandhabt.
- Wenn z.B. die Belichtungsautomatik die Blendenöffnung auf F5,6 eingestellt hat, Sie aber Blende F8 benutzen wollen, wenden Sie die Kamera dem Licht zu und arretieren die Blende, sobald die Anzeigenadel F8 erreicht hat.

#### FORMA DE USAR CON EFICACIA EL CIERRE EE El cierre EE puede utilizarse eficazmente en los casos siguientes

- Cuando la luz sobre el tema principal es constante pero la luz circundante fluctua.
- Cuando la abertura cambia considerablemente al realizar un efecto de zoom con el obietivo.
- 3) Cuando se efectua una panorámica sobre una amplia zona.
   4) Cuando se ajusta la abertura manualmente para obtener
- Cuando se ajusta la abertura manualmente para obtener efectos especiales.
- Si està Vd. filmando en los casos (1), (2) y (3) el cierre EE se utiliza como sigue:

Ajuste el objetivo en telefoto y encuadre el tema principaj, pulse el botón disparador del objetivo hasta la mitad y fije la abertura girando la palanca del cierre EE hacia la izquierda colocándola en posición vertical. Este se encuagrará del tema principal y Vd. siga filmando la imágen que desee captar.

Al ajustar la abertura manualmente (4) el cierre EE se utiliza como sigue:

 Si el ojo eléctrico de la cámara ha ajustado automáticamente la abertura de diafragma a F5,6 y desea Vd. utilizar una abertura de FB, basta con dirigir la cámara hacia la luz y fijar la abertura con la palanca de cierre de EE cuando la aquia se desolace a FB.

# HOW TO MAKE EFFECTIVE USE OF THE DIFFERENT SHOOTING SPEEDS

## 1. SHOOTING AT 18 FRAMES-PER-SECONO

This is the normal shooting speed of Single-8 cameras. Be sure to use this speed for shooting ordinary movies. One roll of Single-8 film is good for about 3-min. and 20-sec. of shooting at 18 f.p.s.

## 2. SHOOTING AT 24 FRAMES-PER-SECONO

The 24 frames-per-second speed is used for making sound movies with magnetic stripe. The 18 f.p.s. speed can also be used for making sound movies but the sound quality of the former is better.

The 24 f.p.s. speed is also useful for shooting high-speed subjects, for shooting from inside a speeding car, and for paging a scene. It holds the image steady.

## 3. SLOW MOTION MOVIES (36 f.p.s.)

To shoot a subject in slow motion, the Frames-per-second Speed Control is set at SM (slow motion) and the Fractional Exposure Control is set at 2-SM. The film will run at the high speed of about 36 frames-per-second.

A film shot in slow motion will show the subject moving with retarded speed when it is projected on the screen at regular projection speed. It is highly useful for studying athletic motions and the motions of fast moving subjects. If you want to make each frame as sharp and clear as possible, all you need to do is to set the Variable Shutter Dial at 2 and the Fractional Exposure Control at 4. You are now ready to shoot sharp, perfect pictures at approximately 1/160-second shutter speed.

## 4. SINGLE FRAME EXPOSURE

If you want to make a special movie showing a flower bursting into full bloom in a few seconds or a butterfly hatching out of a cocoon, or a match box dancing around on a table (animation) you shoot one frame at a time.

- First, mount the camera on a tripod to keep it steady and screw the cable release into the camera Cable Release Socket.
- Set the Shutter Function Dial at 1 and the Frames per-Second Control at 18.
- Now, press the cable release plunger gently down. This operation exposes and advances 1 frame.
- Be sure to keep the eyectric eye locked to assure yourself non-fluctuating, uniform exposure.



## DIE FILMGÄNGE UND WIE MAN SIE AM BESTEN VERWENDET

## 1. FILMEN MIT 18 BILOERN/SEKUNOE

Dies ist die normate Filmgeschwindigkeit für Singte-8 Kameras. Diese Geschwindigkeit müssen Sie benutzen, um die Bewegung normal auf den Film zu bannen. Mit einer Singte-8 Kassette können Sie 3 Minuten und 20 Sekunden filmen, wenn Sie eine Filmgeschwindigkeit von 18 Bildern/Sekunde benutzen.

## 2. FILMEN MIT 24 BILOERN/SEKUNOE

Tonfilme werden mit einer Geschwindigkeit von 24 B/S gefilmt. Natürlich können Sie auch 18 B/S benutzen, aber die Tonqualität wird besser, wenn Sie die schnellere Geschwindigkeit verwenden.

Aufnahmen von sich schnell bewegenden Objekten, Aufnahmen aus einem fahrenden Auto, oder Panoramaufnahmen werden zweckmäßigerweise ebenfalls mit 24 B/S gefilmt. Dadurch wird die Bildqualität besser und schärfer.

## 3. ZEITLUPENAUFNAHMEN (36 B/S)

Um Zeitlupenaufnahmen zu machen, wird die Filmgeschwindigkeitskontrolle auf SM (Slow Motion) eingestellt. Die Belichtungskontrolle wird auf 2-SM eingestellt. Der Film läuft dann mit einer Geschwindigkeit von 36 Bildern/Sekunde.

Im Zeitlupenfilm läuft das Geschehen verlangsamt ab, wenn der Film mit normaler Projektionsgeschwindigkeit gezeigt wird. Zeitlupenfilme sind sehr nützlich um Bewegungsstudien zu machen. Wenn jedes einzelne Bild Ihres Filmes so klar und scharf wie möglich werden soll, brauchen Sie nur die Verschlußwinkelwählscheibe auf 2 und die Belichtungskontrolle auf 4 einzustellen. Sie bekommen dann gestochen scharfe Einzelbilder, die mit zirka 1/160 Sekunde Verschlußosschwindlöseit belichtet werden.

## 4. Einzelbildaufnahmen

Wenn Sie Spezialfilme drehen wollen, wie z.B. das Erblühen einer Knospe in einigen Sekunden, oder das Entstehen eines Schmetterlings aus einer Puppe, oder den Tanz einer Streichholzschachtel auf dem Tisch (Zeichentrick), dann hilft Ihnen die Einzelblichelichtung.

- Zunächst montieren Sie die Kamera auf ein Stativ, um eine Verwacklung zu vermeiden. Dann schrauben Sie den Drahtauslöser in das dafür vorgesehene Gewinde.
- Stellen Sie die Auslösewählscheibe auf 1 und die Filmgeschwindigkeit auf 18.
- Nun drücken Sie auf den Drahtauslöser, Dabei wird nur ein Bild belichtet und transportiert.
- Die EE Blende sollte unbedingt arretiert sein, um unscharfe Bilder durch wechselndes Licht zu vermeiden.

## COMMENT SE SERVIR EFFICACEMENT DES DIFFERENTES VITESSES

## 1. TOURNAGE A 18 IMAGES/SECONOE

C'est la vitesse de tournage habituelle des caméras Single-8. Utilisez cette vitesse pour vos tournages ordinaires. Un rouleau de film Single-8 dure environ 3 minutes 20 secondes lors d'une prise de vue à 18 magaes/seconde.

## 2. TOURNAGE A 24 IMAGES/SECONGE

La vitesse 24 images/seconde est utilisée pour le tournage de films sonores avec une bande magnétique. La vitesse de 18 images/seconde peut aussi être employée pour les films sonores, mais la vitesse 24 images/seconde donne un son de meilleure auslité.

La vitesse de 24 images/seconde est aussi utile pour tourner des sujets aux mouvements rapides, pour tourner de l'intérieur d'une voiture en marche et pour panoramiquer une scène, Elle apporte une plus grande stabilité à l'image.

## 3. FILMS AU RALENTI (36 IMAGES/SECONOE)

Pour tourner un sujet au ralenti, réglez la vitesse images/ seconde sur SM (ralenti) et le contrôle d'exposition fractionnée à 2-SM, Le film avancera à la vitesse de 36 images/seconde,

Un film tourné dans ces conditions et projeté à une vitesse normale montrera les mouvements du sujet au ralenti. Cela constitue un moyen très utile pour étudier les mouvements des sportifs ou les mouvement de sujets qui ont des gestes rapides.

Si vous désirez que chaque image soit aussi nette et lumineuse que possible, il vous suffit de régler le cadran de l'obturateur variable sur 2 et le contrôle d'exposition fractionnée sur 4. Vous êtes maintenant pret à tourner des images nettes et parfaites à une vitesse d'obturation de 1/160 de second.

## 4. EXPOSITION VUE PAR VUE

Si vous voulez réaliser un film montrant une fleur entrain de s'épanouir en quelques secondes, un papillon sortant de son occon ou une boite d'allumettes qui danse tout autour de la table (animation), vous tournez les vues séparément

- Montez d'abord la caméra sur un trèpied afin qu'elle ne bouge pas et vissez le cable de déclenchement dans la prise correspondante sur la caméra.
- Réglez le cadran sélecteur de l'obturateur sur 1 et la vitesse à 18 images/seconde.
- Puls appuyez doucement sur l'interrupteur du câble de déclenchement. Ainsi vous exposez et faites avancer une image.
- N'oubliez pas de bloquer la cellule photo-èlectrique pour assurer une exposition uniforme et qui ne variera pas.

## COMO USAR EFICAZMENTE LAS DIFERENTES VELOCIDADES DE FILMACION

## 1. FILMACION A 18 CUAOROS POR SEGUNOO

Este es la velocidad normal de filmación de las cámaras Single-8 y la que debe utilizarse para la filmación normal de películas. Una carga de película Single-8 tiene una duración de 3 minutos y 20 segundos de filmación cuando se utiliza la velocidad de 18 cuadros por segundo.

## 2. FILMACION A 24 CUAOROS POR SEGUNOO

La velocidad de 24 cuadros por segundo se utiliza para hacer películas sonoras con pista magnética. También puede utilizarse la velocidad de 18 cuadros por segundo, pero la calidad del sonido es mejor cuando se filma a 24 cuadros por segundo.

La velocidad de 24 cuadros por segundo es útil también para filmar ternas de movimientos rápidos, como por ejemplo, desde el interior de un coche que marcha a gran velocidad y para hacer panorámicas. Esta velocidad permite mantener fija la imágen,

## PELICULAS A CAMARA LENTA (36 CUAOROS POR SEGUNOO)

Para filmar un tema a cámara lenta, el mando de velocidad de cuadros por segundo se coloca a SM (movimiento lento) y el control de exposición fraccional se coloca a 2-SM. La película avanzará a la velocidad de 36 cuadros por segundo aproximadamente,

Una película filmada en cámara lenta mostrará el tema moviéndose lentamente cuando se proyecte sobre la pantalla a la velocidad normal. Esto es sumamente útil para estudiar los movimiento atléticos y los movimientos de temas rápidos. Si desea que cada cuadro sea lo más nítido y claro posible, lo único que tiene que hacer es colocar el dial del obturador variable a 2 y el control de exposición fraccional a 4. Ahora ya puede filmar películas nítidas y perfectas a una velocidad de obturador de 1/160 de segundo aproximadamente.

## 4. EXPOSICION CUAORO A CUAORO

Si desea hacer una pelicula especial en la que aparezca una flor que pasa de capullo a plena floración en pocos segundos o la formación de una mariposa saliendo de la crisálida o una caja de cerillas bailando alrededor de una mesa (dibujos animados) deberá filmar cuadro a cuadro.

- En primer lugar monte la cámara sobre un tripode para mantenerla estable y fije el cable disparador en la rosca que para este fin tiene la cámara.
- Coloque el dial de función del obturador a 1 y el control de cuadros por segundo a 18.
- Seguidamente presione con suavidad el botón de disparo del cable. Esta operación expone y hace avanzar un cuadro la película.
- Asegúrese de mantener cerrado el EE (ojo eléctrico) para obtener una exposición uniforme y sin variaciones,

## SHOOTING BY REMOTE CONTROL

If you want to get into the picture yourself, or if you are shooting wild life, just operate the camera by remote control.

- Shooting With the Remote Control Switch
  - Turn the remote control switch to OFF. Plug the cord
     (13 ft,-4m-long) terminal into the camera Remote
     Control Socket.
  - 2) Set the Shutter Function Dial at R.C.
  - Turn the remote control switch to ON. The film will run as long as the switch is turned on.
    - Printed details are packed together with the remote control switch.

## TOURNAGE PAR TELECOMMANDE

Si vous voulez vous filmer vous-même, si vous voulez filmer des animaux sauvages, actionnez votre caméra par télécommande.

## ■ Tournage avec l'interrupteur de télécommande

- Placez l'interrupteur de télécommande sur fermé (QFF), Introduisez la fiche du cable dans la douille de télécommande de la caméra
- 2) Réglez le cadran sélecteur de l'obturateur à R.C.
- Placez l'interrupteur de télécommande sur ouvert (ON). Le film avancera aussi longtemps que l'interrupteur restera quivert.
- Des détails supplémentaires vous sont fournis avec l'interrupteur de télécommande.

## FILMEN MIT DEM FERNAUSLÖSER

Wenn Sie sich selbst, oder unbeobachtet seltene Tiere filmen wallen, verwenden Sie den Fernauslöser

## Filmen mit dem Fernsteuerschalter

- Drehen Sie den Fernsteuerungsschalter auf OFF, (stecken Sie das Kabel für die Fernsteuerung – 4m lang – in die vorhandene Buchse).
- 2) Stellen Sie die Auslösewählscheibe auf R.C.
- Drehen Sie den Fernsteuerschalter auf ON, Der Film läuft so lange, wie der Schalter auf ON steht.
- Eine genaue Gebrauchsanleitung ist dem Fernäuslöserschalter beigefügt,

## FILMACION POR CONTROL REMOTO

Si Vd. desea tomar parte en la película o si filma vida natural en el campo, uso el control remoto,

## Filmación por el conmutador de control remoto

- Gire a la posición OFF (desconectado) el conmutador de control remoto, Enchufe el terminal del cordón (de 4 mts. de largo) en la toma de control remoto de la cámara.
- 2) Colóque el dial de función del obturador a R.C.
- Gire a la posición ON (conectado) el conmutador de control remoto. La película avanzará mientras el conmutador esté en la posición ON,
- Con el conmutador de control remoto se acompañan instrucciones de uso.



## OPTIONAL ACCESSORIES

## Carrying Case

The camera, accessories, and extra film cartridges can be packed neatly into the carrying case as shown in the photograph.

## Remote Control Switch

The perfect accessory for taking pictures of yourself and for shooting wild life. You can operate the camera from 13 ft, (4m) away with it.

## Close-up Lens

For shooting close-ups of Howers and insects. It can also be used for making the title of your movies with a bottle cap or train ticket for the background. The maximum subject size is  $7.1 \times 9.4$  in. (18  $\times$  24cm), the minimum is  $1.1 \times 1.5$  in. (2.9  $\times$  3.9cm), ind.

## ■ Light Balancing Filter LBA-12A T

Used for outdoor shooting in daylight with FUJICHROME RT50. (Tungsten type ASA 50 film).

## ■ Light Balancing Filter LBB-12A T

Used for indoor shooting in tungsten light with FUJICHROME R25 (Daylight type ASA 25 film)

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

## ■ Mallette portative

Les accessoires de la caméra et les cassettes supplémentaires se rangent facilement dans la mallette portative comme vous le montre la photographie.

## Interrupteur de télécommende

C'est l'accessoire idéal pour tourner des films de vous-même ou d'animaux sauvages. Vous pouvez actionner la caméra tout en étant éloigné de quatre mètres.

## Bonnette pour gros plans

Vous pouvez tourner des premiers plans de fleurs et d'insectes. Vous pouvez aussi l'utiliser pour placer vos titres sur un bouchon de bouteille ou sur un billet de train par exemple. La taille maximum du sujet est de 18 x 24cm. la taille minimum est de 2,9 x 3,9cm.

## Filtre correcteur de lumière LBA-12A T

Il faut l'utiliser pour les prises de vues en lumière du jour avec Fujichrome RT50 (type lumière artificielle).

## Filtre correcteur de lumière LBB-12A T

Il faut l'utiliser pour les prises de vues interieures à la lumière artificielle avec Fujichrome R25 (type lumière du jour).

## SONDERZUBEHÖR

## ■ Tragetasche

Kamera, Zubehör und Filme konnen beguern in diese Tragetasche gepackt werden. (Abb.)

#### ■ Fernsteuerungsschalter

Dieses Zubehörteil leistet gute Dienste, wenn Sie Tiere in der Natur filmen, oder gar selbst mit auf dem Film wollen. Sie können damit die Kamera aus 4m Entfernung bedienen.

## ■ Nahlinse

Für Nahaufnahmen von Blumen und Insekten, Man kann sie auch dazu benutzen, Titelaufnahmen für den Film zu machen, die 2.B. einen Bierflaschendeckel oder eine Eisenbahnkarte als Motiv haben. Der Gegenstand für die Nahaufnahme darf nicht größer als 18 x 24 cm und nicht kleiner als 2,9 x 3,9 cm sein.

## Filter LBA-12A T

Zum Filmen ım Freien mit FUJICHROME RT50.

## Filter LBB-12A T

Zum Innenfilmen bei Kunstlicht mit FUJI-CHROME R25.

## ACCESORIOS ADICIONALES

## Estuche pare transporte

La cámara, accesorios y películas de repuesto pueden guardarse ordenadamente en el estuche de transporte, como se indica en la fotografía.

## Conmutador de control remoto

Es el accesorio perfecto para hacer películas de uno mismo y filmar escenas de la naturaleza ya que Vd. puede accionar la cámara desde una distancia de 4 mts.

## Objetivo para primeros planos

Para filmar primeros planos de flores o insectos. Para preparar, por ejemplo, los títulos de sus películas con un tapón de botella o ticket de tren como fondo. El tamaño máximo del tema es 18 x 24 y el tamaño mínimo 2,9 x 3,9cms.

## Filtro LBA-12A T, compensador de luz

Para filmar exteriores con película FUJICHROME RT50 con luz de día (de tungsteno tipo ASA 50)

## Filtro LBB-12A T, compensador de luz

Para filmar en interiores con película FUJICHROME R25 con lámpara de tungsteno (tipo luz natural).



## FILMS AND LIGHTS

There is a choice of four Single-8 films to suit your purpose and any lighting condition that may be encountered. Be sure to use the right kind of light if you are shooting with color film.

## 1. COLOR FILM

## FUJICHROME R25

This is an ASA 25 daylight type color film for shooting outdoors in daylight. It is noted for its sharp, brilliant color tones and versatility. You can also use it for shooting twilight scenes, neon lights, and fireworks. Use blue lamp (flood or spot) to fill in when shooting indoors where the suntight is week.

## FUJICHROME RT50

An ASA 50 tungsten type color film for shooting indoors and stage scenes, with tungsten light. Where the light is too dim, use white lamp or cinelight to fill in. Do not use with blue lamp. Fluorescent light is also unsuitable for exposing both FUNICHROME R25 and RT50.

## FILMS ET ECLAIRAGES

Vous pouvez choisir entre quatre films Single-8 selon votre tournage et selon les conditions d'éclairage que vous rencontrez. Faites trés attention à la lumière lorsque vous tournez avec des films couleur.

## 1. FILM COULEUR

## FUJICHROME R25

C'est un film couleur de 25 ASA pour tournages à l'extérieur en lumière naturelle, II est caractérisé par ses couleurs nétice et brillantes et pour ses talents variés. Vous pouvez aussi l'utiliser pour vos tournages au crépuscule, au néon et lors d'un feu d'artifice. Employez les lampes bleues (projecteur ou spot lumineux) pour pallier au manque de lumière lorsque vous tournez à l'intérieur où la lumière est faible.

## FUJICHROME RT50

C'est un film couleur tungstène de 50 ASA pour tournages à l'intérieur ou sur scène avec éclairage au tungstène. Lorsque la lumière est trop faible, utilisez les lampes blanches ou un flash pour cinéma. N'utilisez pas de lampe bleue. La lumière fluorescente n'est pas valable non plus pour l'exposition du FUJICHROME R25 ou RT50.



## FILM UND LICHT

Sie können unter 4 Filmen wählen. Wählen Sie den Film, der Ihren Wünschen sowie den Lichtverhältnissen am 8esten dient. Bei Farbfilmen muß darauf geachtet werden, daß Tageslicht oder Kunstlicht verwendet wird.

## 1. FARBFILME

## FUJICHROME R25

Tageslicht-Farbfilm 15 DIN/ASA 25. Für Farbfilmaufnahmen im Freien, Die natürlichen Farben dieses Films bestechen, Sie können mit ihm auch im Zweileiht filmen, oder Leuchtreklamen oder Feuerwerke aufnehmen. In geschlossenen Räumen sollten blaue Filmleuchten verwandt werden, da diese dem Tageslicht entsprecht het nsch

## FUJICHROME RT50

Ein Farbfilm mit 18 DIN/ASA 50 für Aufnahmen mit Kunstlicht. Aufnahmen im Zimmer oder 8ühnenaufnahmen können mit diesem Film gemacht werden. Ist das Licht nicht ausreichend, können Sie normale Filmleuchten verwenden, niemels jedoch bleue Filmeleuchten. Fluoreszierendes Licht eignet sich für beide Filme nicht.

## PELICULAS Y LUCES

Hay para escoger 4 tipos de película Single-8 para adaptarlas a sus propósitos y para cualquier condición de luz que pueda encontrar. Asegúrese de usar la clase de luz correcta si vá a filmar con película de color.

## 1. PELICULA DE COLOR

## FUJICHROME R25

Esta es una película de color tipo luz de día, ASA 25, para filmar en exteriores con luz natural. Se caracteriza por sus tonos de color nítidos y brillantes y por su versatilidad. También puede utilizarla para filmar escenas de un crepúsculo, escenas con luz de neón y fuegos artificiales. Utilice una lámpara de luz azul (foco o reflector) para completar la luz cuando filme escenas en interiores o cuando la luz natural see secasa.

## FUJICHROME RT50

Una peticula en color tipo luz de día ASA 50, para filmar escenas de interiores y escenas con luz de tungsteno. Cuando la luz sea demasiado débil utilice una lámpara blanca o flash du luz contínua. No se ayude con lámparas azules ní flourescentes ya que no son adecuadas.



## 2. BLACK-AND-WHITE FILM

#### FUJIPAN R50 (ASA50)

An outstanding film for ordinary outdoor photography. It can be used with any light for shooting indoors where the light is dim.

## FUJIPAN R200 (ASA 200)

This is the best choice for shooting night and indoor pictures. Because of its high speed no fill-in light is generally needed. But where auxiliary lighting must be used use any light you wish.

## 2. FILM NOIR ET BLANC

## FUJIPAN R50 (50 ASA)

Un film exceptionnel pour le tournage normal en extérieur. Il peut être utilisé avec n'importe quelle lumière pour le tournage à l'intérieur où la lumière est faible.

## FUJIPAN R200 (200 ASA)

C'est le meilleur choix que vous puissiez faire pour vos films de nuit ou en intérieur. En raison de sa grande vitesse il ne nécessite généralement pas de lumière supplémentaire, Mais si vous avez besoin d'une lumière auxillaire, vous pouvez utiliser toutes celles que vous désirez.



## 2. SCHWARZ-WEISS FILM

## FUJIPAN R50, 18 DIN/ASA 50

Ein außergewöhnlicher Film für normale Tageslichtaufnahmen. Für Innenaufnahmen ist jede Lichtquelle verwendbar, wenn die normalen Lichtverhältnisse nicht ausreichen

## FUJIPAN R200, 23 DIN/ASA 200

Ein idealer Film für Aufnahmen bei schlechtem Licht, denn der R200 ist hochempfindlich und eignet sich daher besonders gut für Nachtaufnahmen und bei Innenaufnahmen ohne Zusatzbeleuchtung.

## 2. PELICULA EN BLANCO Y NEGRO

#### FUJIPAN R50 (ASA 50)

Una película extraordinaria para filmar exteriores. Puede utilizarse también para interiores con cualquier tipo de

## FUJIPAN R200 (ASA 200)

Esta película es la más idónea para filmar en interiores o de noche. A causa de su gran sensibilidad, generalmente no se precisa de refuerzos de luz. Sin embargo, cuando tenga que utilizar más iluminación puede usar la luz que desee.



## FOR BETTER MOVIES

- After you are through with the fractional exposure control and other settings for special types of shooting, be sure to turn the dials back to their normal positions.
- . Be sure to pan and tilt slowly in one fixed direction.
- Fades and lap dissolves should be seen only about once or twice during an entire show. Do not overdo.
- Try to make each cut 5-seconds or longer, and keep the camera steady. Mount it on a tripod or shoot from some firm foundation whenever convenient.
- Think of the screen effect while you are shooting. The major part of your movies should consist of close and middle distance shots.
- You can always make your movies come alive with fresh ideas and proper editing. Plan ahead and follow a prepared scenario however simple it might be. It will save you time and film.
- . Be sure to give a title to your movie.
- For splicing your film, be sure to use the Fujica Single-8 tape splicer and Fuji Film's splicing tape.
- . Be sure to grip the camera through the handstrap.
- Use a blower brush and cloth to clean your camera before and after shooting, Always keep the film gate clean.
- Avoid getting fingermarks on the camera lens.
- If you are not using the camera and want to put it away for some time, remove the batteries, put them in a separate case, and keep the camera where it will be free from moisture, dust, and heat.
- During the hot summer months, do not leave your camera near the backseat window or in the trunk of your car. Do not carry it has beg together with wet things. In winter, in the mountains and at ski resorts, quard against freezing.

## TIPS FÜR BESSERE FILME

- Unbedingt darauf achten, daß Ihre Kamera nach jeder Spezialeinstellung, wie z.B. Belichtungskorrektur oder andere Einstellungen für spezielle Aufnahmen, wieder auf die Normalstellung erbracht wird.
- Beirn Schwenken und Neigen die Kamera stets langsam in einer bestimmten Richtung bewegen,
- Bei Ein-, Aus- und Überblendungen ist Einschränkung am Platze- eine Übertreibung kann nur schaden.
- Die einzelnen Szenen Ihres Films sollten nicht kürzer als 5 Sekunden sein. Die Kamera muß richtig gehalten werden, Das Filmen vom Stativ oder unter Zuhilfenahme einer sich anbietenden Stütze ist ratsam.
- Während des Filmens schon an das Bild auf der Leinwand denken. Der größte Teil der Filmszenen sollte großflächig sein, d.h. aus Mittel- und Naheinstellungen bestehen.
- Ihre Filme werden lebendiger und frischer durch den Filmschnitt. Planen Sie jedoch schon vorher, indem Sie einer Story folgen, einem auch noch so einfachen Drehbuch. Das spart Zeit und Film.
- Geben Sie Ihrem Film einen Titel.
- Für Filmschnitt und Klebung verwenden Sie die FUJICA Single-8 Klebepresse und das Fuji Polyesterklebeband.
- Sichern Sie Ihre Kamera, indem Sie Ihre Hand immer durch die Trageschlaufe stecken.
- Verwenden Sie zur Sauberhaltung Ihrer Kamera einen weichen Pinsel und ein sauberes Tuch. Besonders die Filmführung muß öfter sorgfältig gereinigt werden,
- Vermeiden Sie Fingerabdrücke auf dem Dbjektiv.
- Wenn Sie die Kamera längere Zeit nicht benutzen, müssen die Batterien herausgenommen werden, Die Kamera sollte an einern Platz aufbewahrt werden, der frei von Feuchtickeit. Staub und Hitze ist,
- Im Sommer muß die Kamera vor extremer Hitze geschützt werden, Lassen Sie sie also nicht im Handschuhfach oder im Kofferaum Ihres Wagens liegen. Sie gehört auch nicht in die Badetasche, zusammen mit feuchten oder sandigen Sachen. Im Winter sollte Ihre Kamera vor starker Kälte geschützt werden.

## POUR DE MEILLEURS FILMS

- Lorsque vous avez terminé avec le réglage du contrôle d'exposition et avec tous les autres réglages pour tournages spéciaux, n'oubliez pas de remettre tous les cadrans dans leur position initiale.
- Panoramiquez toujours lentement dans une direction fixée
- Les fondus et les fondus enchaînés ne doivent pas apparaître plus d'une fois ou deux lors d'un spectacle.
   N'en faites donc pas trop.
- Essayez de filmer des fragments de 5 secondes ou plus et ne faites pas bouger la caméra. Montez la sur un trépied ou tournez sur une base solide chaque fois que vous le pouvez.
- Pensez à l'effet que vos films rendront sur l'écran lorsque vous êtes entrain de tourner. La majeure partie de vos films doivent être constitués de prises de vue à petite ou movenne distance.
- Vous pouvez toujours rendre vos films plus vivants par des idées originales et un montage correct. Prévoyez un scénario à l'avance et suivez le, aussi simple qu'il puisse être. Vous gagnerez du temps et de la pellicule.
- N'oubliez pas de titrer vos films.
- Utilisez la colleuse par adhésif Single-8 FUJICA et le ruhan adhésif Fuji pour vos montages de film.
- Tenez la caméra votre main passée dans la dragonne.
- Utilisez une brosse et un chiffon pour nettoyer votre caméra avant et après le tournage. Gardez l'objectif toujours propre.
- Evitez de laisser des traces de doigt sur l'objectif de la caméra
- Si vous n'utilisez pas la caméra pendant quelques temps, retirez les piles, rangez-les dans un étui séparé et gardez la caméra à l'abri de la moisissure, de la pousière et de la chaleur.
- Pendant les mois d'été ne laissez pas votre caméra à côté de la vitre arrière ni dans le coffre de votre voiture. Ne la portez pas dans un sac qui contient déjà des objets humides. En hiver, dans les stations de sport d'hiver, protéez-la contre le get.

## PARA ORTENER MEJORES PELICULAS

- Una vez haya terminado con el control de exposición fraccional y otros ajustes para efectos especiales de filmación, no deje de volver a poner los diales nuevamente en sus posiciones normales.
- Asegurese de efectuar las panorámicas lentamente en una direción fija.
- Los encadenados y los fundidos graduales deberán verse sólo una o dos veces durante una filmación. Le aconsejamos no abuse de estos efectos.
- Procure hacer que cada escena dure unos 5 segundos o más y mantenga la cámara estable o bien móntela sobre un tripode o filme desde un soporte firme, si es necesario.
- Piense siempre en el efecto de la película sobre la pantalla cuando filme. La mayor parte de sus películas deberá consistir en tomas a distancias cortas y medias.
- Con un montaje adecuado y nuevas ideas Vd. puede dar siempre vida a sus películas. Prepare por anticipado su plan de acción y siga un guión preparado, por simple que este sea. Esto le ahorrará tiempo y película.
- No deje de poner título a su película.
- Para empalmar su película utilice la empalmadora Single-8 y la cinta de empalmar Fuji Film,
- No olvide sujetar la cámara pasando su mano por la correa
- Utilice un cepillito de aire y un paño para limpiar su cámara, antes y después de filmar. Mantenga siempre limpia la ventanilla de la película.
- Vigile que no queden huellas dactilares en el objetivo de la cámera.
- Si no vá a utilizar la cámara y la tiene que guardar durante algún tiempo, saque las pilas colocándolas en una caja aparte, Guarde la cámara donde esté libre de polvo, humedad y calor.
- Durante los meses de calor, en el verano, no deje su cámara cerca de la ventanilla posterior o en el portaequipajes de su coche. No la deje en una bolsa junto a prendas húmedas. En invierno en las montañas y en lugares de skf, deber á proteger la contra las heldads.







## FUJI PHOTO FILM CO., LTD.

26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku, Tokyo 106, Japan

## New York Office

Fuji Photo Film U.S.A., Inc. 350 Fifth Avenue, New York, N.Y. 10001, U.S.A.

## **Dusseldorf Office**

Fuji Photo Film (Europe), G.m.b.H. Berliner Allee 8, Dusseldorf, West Germany

## **Hongkong Office**

Fuji Photo Film Co., Ltd. Hongkong Office Melbourne plaza, 24th Floor No. 33, Oueen's Road Central, Hongkong

## Sao Paulo Office

Fuji Photo Film do Brasil Ltda. Rua Major Diogo No. 128, Sao Paulo, Brasil